



reddot winner 2021  
best of the best



Philips GoZero  
Drinkfles

590ml (20oz)

UV-sterilisatie  
Roestvrij staal, geïsoleerd  
Matzwart

AWP2788BK

# Ga voor puur, koud, heet, altijd en overall!

Bye bye plastic flessen voor eenmalig gebruik. Hallo, zelfreinigende slimme fles!

## Hygiëne opnieuw uitgedacht

- Blijf gehydrateerd met een schonere fles en zorgeloos water

## Probleemloos

- De fles blijft schoon en het water blijft vers
- Laad de fles eenvoudig op met de magnetische USB-kabel
- Vaatwasmachinebestendig

## Goed voor u en goed voor het milieu

- Veilig drinkwater zonder afhankelijk te zijn van flessenwater

## Perfect voor onderweg

- Dubbelwandige isolatie houdt de temperatuur urenlang vast

## Veilig en duurzaam

- Roestvrij stalen fles, geschikt voor levensmiddelen

# PHILIPS

## Specificaties

### Algemene specificaties

- Kleur: Matzwart
- Capaciteit fles: 590ml (20oz)
- Flesmateriaal: 18/8 roestvrij staal

- Thermische isolatie: Houdt de inhoud 24 uur lang koud, Houdt de inhoud 12 uur lang warm
- Batterij: Oplaadbare lithiumbatterij
- Materiaal deksel: Bevat geen BPA

## Kenmerken

### UV-C LED-technologie

Een schone en geurvrije fles dankzij de UV-C LED-technologie die voorkomt dat geurtjes blijven hangen door het DNA te vernietigen of door geurveroorzakende bacteriën. De fles is ook een draagbaar waterzuiveringsinstrument dat perfect is voor buiten en onderweg - het biedt veilig drinkwater door tot wel 99,999% van de pathogenen in het water te elimineren.\*

### Automatische zelfreiniging

Het UV-C LED-licht wordt automatisch elke 2 uur geactiveerd om uw fles schoon en vers water te houden.

### Magnetische USB voor eenvoudig opladen

De batterij gaat tot 1 maand mee en kan eenvoudig worden opgeladen met de magnetische USB-kabel.

### Zuinig en milieuvriendelijk

Veilig drinkwater, altijd en overal, zonder de kosten of het afval van flessenwater.

### Houdt drankjes warm en koud

Dubbelwandige vacuümisolatie houdt koude dranken urenlang koud en warme dranken urenlang warm.

### Roestvrij staal, geschikt voor levensmiddelen

De fles is gemaakt van 18/8 roestvrij staal dat geschikt is voor levensmiddelen. Duurzaamheid en veiligheid gegarandeerd.

### Vaatwasmachinebestendig

Alle onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig (max. 50 graden Celsius) behalve het filter en de dop.



Publicatiedatum  
2023-10-31

Versie: 4.4.1

EAN: 48 97099 30263 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Onafhankelijk getest onder laboratoriumomstandigheden. Tot 99,999% van de bacteriën en tot 99,9% van de virussen.