

Philips
智能坐便器

即热式
无线遥控器
隐藏式增压泵
洁净魔盒

AIB6459



贴心洗护，净如所愿

增压泵设计，无惧低水压

这款智能坐便器，配备一个可放置洁厕宝的洁净魔盒，每次冲水时释放蓝色清洁液，自动清洁马桶内壁，清除异味，令马桶更干净。隐藏式增压泵设计，不受水压限制，满足低水压地区冲水需求。脚感冲水专为男士设计，彻底解放双手，更便捷和更卫生。

多种清洗模式随心选择

- 提供臀洗、妇洗、往复模式和 5 档喷嘴位置
- 可调节座温、水温和压力
- 温度可调的暖风干燥系统

洁净安心，呵护健康

- 前置过滤器，可去除水中杂质
- 双重虹吸喷嘴冲洗技术，确保桶内清洁
- 足部感应冲洗技术，为男士提供更佳体验
- 可在 Magic box 中放置马桶清洁剂

人性化设计，呵护每个细节

- 起身时自动冲洗
- 自动除臭，控制异味
- 停电时支持手动冲洗
- 泵辅助冲洗功能可实现强劲的冲洗性能

PHILIPS

规格

普通参数

- 产品尺寸: 690 (长) x 410 (宽) x 483 (高) 毫米 毫米
- 加热方式: 即热式
- 洁身器净重: 39 千克
- 洁身器总重: 43 千克
- 包装尺寸: 790 (长) x 495 (宽) x 595 (高) 毫米 毫米

主要参数

- 颜色: 白色
- 电压及频率: 220V/50Hz

- 额定功率: 1070 瓦 瓦
- 防水等级: IPX4
- 使用环境温度: 3 - 40 °C ° C
- 进水温度: 3 - 35 摄氏度 ° C
- 进水水压: 0.05Mpa-0.8Mpa

原产地

- 智能马桶: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

隐藏式泵设计

隐藏式增压泵可满足低水压区域的冲洗需求, 并使用强大的冲洗系统彻底清洁桶内。

用于清洁冲洗的 Magic Box

可以将马桶清洁剂放入 Magic box 中。清洁剂会在每次冲洗时释放蓝色清洁液, 让您的马桶保持卫生, 并让它闪闪发光, 气味清新。

自动冲洗

起身时自动冲洗座圈, 无需用手操作。

足部感应冲洗技术

足部感应冲洗技术专为男士设计, 卫生且方便。

手动冲洗

停电时支持手动冲洗, 只需启动侧按钮即可。

多种清洗模式

气洗将气泡混入水流中, 提供更柔和、更舒适的清洗体验。臀洗程序可对较宽部位进行完整清洗, 而妇洗程序则可专为女性提供轻柔清洗。往复模式则通过来回移动喷管来提升清洗效果, 5 档可调节喷嘴位置可提供不同的角度, 实现出色的清洗效果。

6 档暖风温度

暖风干燥系统具有可调温设置, 可满足每个人的不同需求, 提高清洁体验。

多档调节

6 档座温设置, 6 档水温和 3 档水压设置, 让全家每个人都可以定制自己的清洗程序, 使用更加舒适。

飞利浦前置过滤器

预过滤网可有效地去除水中杂质, 如水中的沉淀物和铁锈。

除臭

内置过滤系统对空气进行脱臭处理, 让您畅享洁净空气。

双重虹吸喷嘴冲洗技术

虹吸喷嘴冲洗技术可提供强劲节水冲洗, 并可防止废物附着。



发行日期 2023-10-31

版本: 2.0.1

EAN: 69 72748 50334 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com