

Philips  
Filtration sur robinet

X-Guard

AWP3704



## Une eau au goût pur

directement au robinet

Savourez une eau au goût pur directement au robinet, grâce au système de microfiltration Philips X-Guard qui réduit jusqu'à 99 % de la teneur en chlore et en substances créant un goût désagréable. Grâce à un dispositif d'installation facile par clipsage, elle se fixe à votre robinet en quelques secondes.

### **Une eau au goût pur**

- Réduit efficacement la teneur en chlore et substances créant un goût désagréable

### **Simplicité totale**

- Passez facilement d'un mode à l'autre
- Installation par simple clipsage : inutile de faire appel à un plombier
- Le minuteur vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre
- Design à vissage rapide pour remplacer facilement le filtre

### **Bon pour vous, bon pour l'environnement**

- De l'eau agréable pour une fraction du prix de l'eau en bouteille

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Caractéristiques du filtre

- Filtre de rechange: Filtre X-Guard AWP305, Filtre X-Guard Ultra AWP315

## Conditions d'arrivée de l'eau

- Pression de l'eau à son arrivée: 0,15 - 0,35 MPa bar

- Température de l'eau à son arrivée: 5-38 °C
- Qualité de l'eau à son arrivée: Eau du robinet

## Caractéristiques générales

- Capacité de filtration: 1 000 l
- Débit d'eau: 2 l/min

# Points forts

## 3 modes à sélectionner

L'eau filtrée en jet convient aux boissons et à la cuisine, tandis que l'eau non filtrée en jet et l'eau non-filtrée en douche conviennent à la vaisselle et aux différentes tâches de nettoyage.

## Remplacement facile du filtre

Remplacez facilement le filtre en fin de vie par un filtre neuf d'un simple geste.

## Rappel de remplacement du filtre

Le minuteur vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre pour des résultats optimaux.

## Installation par simple clipsage

Une fois l'adaptateur qui convient installé, il vous suffit de fixer le filtre au robinet pour qu'il soit opérationnel !

## Filtre X-Guard

Avec son carbone actif naturel de haute qualité, ce filtre X-Guard réduit jusqu'à 99 % du chlore et des substances créant un goût désagréable, pour une eau au goût pur.

## Économique et écologique

De l'eau agréable pour une fraction du coût et de la production de déchets de l'eau en bouteille.



Date de publication  
2023-11-01

Version: 2.1.1

EAN: 48 97099 30281 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)