



Philips AquaShield
净饮机

外置便携纯水壶
新一代纳米即热技术
WiFi 智能控制

ADD5840

净水、热水随心选择

厨房生活好帮手

搭载多种净化系统，有效去除水中的细菌、病毒、余氯、农药、重金属、有机物、抗生素等有害物质，为您更安心的饮水体验；2.6L 大容量外置纯水箱，随用随取，轻松应对各种使用需求。

即热式

- 4 种水温可供选择
- 新一代纳米即热技术，鲜活水即热即饮

体贴设计，带给您便捷

- 应用程序可实时显示设备状态
- 采用无增压泵设计，静音制水
- 外置便携纯水壶，即取即用，无需等待
- 提供壁挂安装和放置在橱柜上两种使用方式

确保安全

- 防烧毁技术，避免干烧
- 儿童锁可防止被热水烫伤

洁净的水，放心使用

- 3 合 1 RO 过滤系统可提供清洁和新鲜的水

PHILIPS

规格

净化系统

- 抗生素去除率 (阿莫西林): 99 %
- 重金属去除率: 99.9 %
- 病毒去除率 (MS2): 99.99 %
- 细菌去除率: 99.99 %
- 农药 (灭草松) 去除率: 99.9 %
- 余氯去除率: 99 %

普通参数

- 总重: 6.3 千克
- 加热方式: 即热式
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 302*218*392 毫米
- 净重: 5.0 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 460*260*450 毫米

主要参数

- 额定功率: 2000 瓦
- 适用水温: 5-38 °C
- 容量: 3000 升
- 颜色: 白色
- 进水水压: 0.1-0.4MPa
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定净水流量: 0.26 升 / 分钟

原产地

- 净水机: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

多重过滤系统

3 合 1 RO 过滤系统可有效减少细菌、病毒、残留氯、重金属、有机质、农药、抗生素和水中的其他有害物质, 保护您和您的家人的健康。

外置便携纯水壶

2.6L 大容量外置纯水箱, 随取随用, 满足不同使用需求, 做饭、煲汤从此不用等待, 即可用到干净好水。同时, 还能拆卸清洗, 更方便更安心。

新一代纳米即热技术

搭载纳米石英管速热模块, 360° 立体加热, 3 秒速热, 鲜活热水即热即饮, 满足饮用和厨房用热水需求, 无需等待。

静音设计

采用无增压泵设计, 静音制水, 制水声音 < 50dB, 夜间取水不打扰家人休息。

节省空间

可放置在橱柜上, 也可壁挂安装, 用户可根据需求选择, 解放厨房空间。

APP 智能联动

应用程序可显示实时饮用水水质、水温、滤芯使用寿命等, 提醒用户及时更换滤芯, 让用户更轻松地了解饮水。您可以在应用程序上控制净水机。

水温

有 4 种温度: 室温、45 摄氏度、85 摄氏度和沸水。无论是婴儿配方、茶或咖啡, 您都能轻松应对。

热水儿童锁

热水儿童锁可保护儿童免于被热水意外烫伤。

防灼伤技术

当水箱中只有少量水 / 没有水时, 系统将自动阻止热水流出, 从而防止系统干烧



发行日期 2023-10-31

版本: 3.0.1

EAN: 69 72748 50535 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 细菌、病毒、重金属、余氯、农药残留以及抗生素去除率由广州微生物研究所测试所得, 报告编号为 SZ20213193。