



Philips
净饮机

反渗透

冷热双选
1.8L/min 超大出水量

ADD8801

冷热双选，乐享纯净

自动排空技术保证水质新鲜

凭借先进的自动排空技术，可确保新鲜水质并为用户提供新鲜的冷热用水。

净水

- 可去除水中 0.0001 微米的污染物
- 水箱具有 UV-LED，可自动消毒

确保安全

- 防烧毁技术，避免干烧
- 儿童锁可防止被热水烫伤
- 水和蒸汽分离技术，防止烫伤
- 自动排空技术保证水质新鲜

冷热用水

- 提供 $\leq 15^{\circ}\text{C}$ 的冷水，满足你的冷水需求
- 提供 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ 的热水，满足你的热水需求

PHILIPS

净饮机
反渗透 冷热双选, 1.8L/min 超大出水量

规格

滤芯规格

- 过滤精度: RO: 0.0001 微米
- 反渗透膜规格: 75 加仑

入水条件

- 入水温度: 5-38 °C
- 入水水质: 市政自来水
- 输入水压 /MPa: 0.06-0.4

通用参数

- 产品尺寸: 375*335*1300mm 毫米
- 更换滤芯: PP-ADD500, CB-ADD506, RO-

ADD561, GAC-ADD503

- 水温: 热、冷、环境

功率

- 主电源: 220V/50Hz

原产地

- 替换滤芯: 中国
- 净水机: 中国

服务

- 保修期: 2 年

ADD8801/93

产品亮点

防灼伤技术

当水箱中只有少量水 / 没有水时, 系统将自动阻止热水流出, 从而防止系统干烧

AquaShield RO 过滤

创新型 AquaShield RO 过滤系统可有效去除重金属 (Pb>99.9%)、细菌、病毒、农药、残余氯, 并且有效降低水的硬度以防止出现水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

自动排空

当 48 小时无取水, 机器自动排空内部的水, 重新过滤、加热和制冷, 确保水质新鲜

冷水模式

先进的制冷技术, 为用户提供流速大于 1.8L/min 的新鲜热水, 用水不等待。

热水儿童锁

热水儿童锁可保护儿童免于被热水意外烫伤。

热水模式

先进的加热技术, 为用户提供流速大于 1.8L/min 的新鲜热水, 用水不等待。

UV-LED

过滤水箱内置的 UV-LED 每小时自动运行, 可杀死 99.9% 的细菌以防止出现二次污染。

水和蒸汽分离

凭借先进的水和蒸汽分离技术, 热蒸汽与开水处于分离状态, 因此在机器倒出热水时不会使您烫伤。



发行日期 2023-10-31

版本: 1.0.1

EAN: 69 72748 50190 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。