

Philips  
Dispenser

### Muat bawah

Air dingin, panas, suhu ruangan  
UV

ADD4964



## Air minum yang beda dari yang lain

Sinar UV membunuh 99,9% bakteri di tangki air dingin\*

Dispenser air minum berdiri ini dilengkapi fungsi desinfeksi UV-LED yang membunuh hingga 99,9% bakteri di dalam tangki air dingin\* untuk menjamin kebersihan air.

#### **Air yang lebih bersih**

- Sinar UV membunuh hingga 99,9% bakteri dalam tangki air dingin\*\*

#### **Desain cermat agar praktis Anda gunakan**

- Kompresor mendinginkan air secara efisien
- Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan
- Area keluaran air yang lebar cocok untuk semua jenis wadah
- Pipa air stainless steel 304 bentuk Z

#### **Keamanan terjamin**

- Kunci anak untuk mencegah kulit terbakar akibat air panas

# PHILIPS

Dispenser  
Muat bawah Air dingin, panas, suhu ruangan, UV

# Spesifikasi

## Spesifikasi umum

- Suhu air dingin: 10 °C
- Tegangan dan frekuensi: 220 V~ / 50 Hz
- Suhu air panas: 90 °C

## Daya

- Mendinginkan: 85 W
- Memanaskan: 170 W/350 W

## Negara asal

- Dispenser air: Cina

ADD4964/70

# Kelebihan Utama

## Kunci pengaman anak untuk air panas

Kunci anak untuk air panas menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas.

## Pendinginan dengan kompresor

Pendinginan kompresor menghasilkan air dingin secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.

## Dua pilihan daya pemanas

Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350W untuk mendidihkan cepat, dan daya rendah 170W untuk menghemat energi.

## Desinfeksi UV

Karena tidak ada klorin, bakteri cenderung berkembang di air yang ada di dalam botol atau tangki air dingin. Oleh karena itu kami memasang teknologi lampu LED UV yang canggih di dalam tangki air dingin yang mampu membunuh hingga 99,9% bakteri\*\*. Lampu LED UV akan menyala selama 1 jam setelah dispenser tersambung ke sumber listrik, dan bekerja selama 1 jam setiap 2 jam untuk memastikan air tetap bersih.

## Area keluaran air yang lebar

Area keluaran air yang lebar cocok untuk semua jenis gelas, mangkuk, bahkan panci.

## Pipa air bentuk Z

Pipa air stainless steel 304 anti-karat, dan bentuk Z memungkinkan pipa mencapai bagian dasar botol sehingga tidak ada air yang tersisa.



Tanggal dikeluarkan  
2023-10-31

Versi: 4.4.1

EAN: 48 97099 30193 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Diuji oleh SGS di bawah kondisi laboratorium.