

Philips  
Filtration am Wasserhahn

X-Guard Ultra

AWP3754



## Klares und rein schmeckendes Wasser

direkt aus dem Wasserhahn

Genießen Sie frisches und rein schmeckendes Wasser jederzeit aus dem Wasserhahn mit dem Philips X-Guard Ultrafiltrationssystem, das Chlor, Blei, Bakterien und mehr reduziert. Dank der einfachen Installation können Sie den Filter in Sekundenschnelle auf Ihren Wasserhahn aufstecken.

### **Klares und rein schmeckendes Wasser**

- Reduziert effektiv Chlor, Blei, Bakterien und mehr

### **So einfach wie nie**

- Einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Modi
- One-Click-Installation – kein Installateur erforderlich
- Der Timer erinnert Sie an den Filterwechsel
- Drehdesign für einfachen, schnellen Filterwechsel

### **Gut für Sie und gut für die Umwelt**

- Köstliches Wasser zu einem Bruchteil der Kosten von Sprudelwasser

# PHILIPS

# Daten

## Technische Daten – Filter

- Ersatzfilterpatrone: X-Guard Filter AWP305, X-Guard Ultra Filter AWP315

## Bedingungen für verwendetes Wasser

- Qualität des verwendeten Wassers: Kommunales Leitungswasser
- Temperatur des verwendeten Wassers: 5 bis

38 °C

- Druck des verwendeten Wassers: 0,15 bis 0,35 Mpa Bar

## Allgemeine Spezifikationen

- Filterkapazität: 1200 l
- Wasserdurchflussrate: 1,6 l/min

# Besonderheiten

## 3 Modi zur Auswahl

Ein gefilterter Wasserstrahl eignet sich ideal zum Trinken und Kochen. Der ungefilterte Wasserstrahl und Sprühstrahl eignen sich zum Geschirrwaschen und zu anderen Reinigungszwecken.

## Einfacher Filterwechsel

Ersetzen Sie den alten Filter mühelos durch einen neuen Filter mit einer einfachen Drehung.

## Erinnerung an Filteraustausch

Der Timer erinnert Sie daran, wann der Filter ausgetauscht werden muss, für das beste Ergebnis.

## One-Click-Installation

Nachdem der richtige Adapter installiert wurde, befestigen Sie den Filter einfach am Wasserhahn und lassen ihn los. Fertig!

## Kostengünstig und umweltfreundlich

Großartig schmeckendes Wasser. Sie sparen Geld und reduzieren Plastikmüll.

## X-Guard Ultra Filter

Durch den Einsatz der innovativen Aktivkohlefasern sowie Hohlfasermembran reduziert dieser X-Guard Ultra Filter effektiv Chlor, Blei, Pestizide, Mikroplastik und bis zu 0,1 Mikrometer kleine Partikel. Außerdem filtert es bis zu 99,99 % der Bakterien.



Ausstellungsdatum  
2023-11-01

Version: 2.2.1

EAN: 48 97099 30280 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)