



Philips AquaShield
燃气热水器

16 升
天然气
强排式
Wi-Fi 智能控制

AWH6001

增压零冷水，智享大水量

远程智控，随心所浴

这款零冷水热水器为您提供温暖舒适的沐浴体验，免去等待冷水的时间和浪费一段冷水。增压澎湃浴模式，一键即享畅快沐浴。

确保零冷水

- 一键巡航，24 小时热水零等待
- 点动功能，随时享用零冷水
- 多点预约，个性化定制洗浴时间

智能恒温，舒适沐浴

- 分段燃烧技术，保证夏天出水不被烫，冬天水温足够暖
- 水温波动少于 1 °C

人性化设计，呵护每个细节

- 随时随地利用手机 app 完成设置操作

无论天气如何，都可舒适沐浴

- 双重防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴
- 一键尽享澎湃水量

PHILIPS

规格

基本参数

- 热水器容量: 16 升 / 分钟
- 总重: 16 千克
- 排气方式: 天然气 Ω (12T)
- 颜色: 灰色
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 580*370*155 毫米
- 净重: 13 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 855*540*250 毫米
- 额定燃气压力: 强排式

主要参数

- 控制类型: Wi-Fi 智能控制

- 额定功率: 45 瓦
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 接头规格: 2000Pa
- 适用水压: 0.025-0.8MPa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 °C
- 额定热负荷: 54 千瓦

原产地

- 燃气热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

一键巡航

通过内置循环水泵将热水管路中的冷水循环加热, 24 小时全天候提供沐浴热水, 无需等待, 即开即热。

点动功能

在点动模式下, 消费者无需提前预约, 在任何用水点开龙头 3 秒后关上即可触发零冷水功能, 10 秒后消费者即可享受热水沐浴。

多点预约

支持多时间点零冷水预约, 满足全家人在不同时间段内的洗浴需求。

增压模式

智能增压系统, 自动匹配舒适增压, 一键尽享澎湃沐浴。

分段燃烧技术

夏季进水温度高, 出水温度容易过高, 冬季进水温度低, 出水温度容易过低, 分段燃烧技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。

水温波动

根据用户对洗浴水温的不同需求, 燃气比例阀准确控制燃气流量, 保证高效火力燃烧, 实现用水全程的恒温体验。

双重防冻保护

高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护, 有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。

Wi-Fi 智能控制

WiFi 智能控制, 随时随地利用手机 app 控制热水器功能, 不用反复去机器上反复调节, 同时实时检测热水器运行情况, 发现异常发出警报。



发行日期 2023-05-21

版本: 7.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com