

Philips
电热水器

瞬时热水器
5500W
铝制加热器
数字控制

AWH1044



确保零冷水

采用安全防护系统，全方位守护家人洗浴安全

凭借 5500W 铝制加热装置，您可以瞬间享受无限温水。同时，采用双重保护系统，可防触电，为您和您的家人带来全方位保护。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 即开即用，无需等待

确保零冷水

- 无极调温系统，告别忽冷忽热

采用全方位保护系统

- 隔电墙保护，保障用电安全
- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧

智能维护系统，让您净享沐浴

- 向水路中添加有效抗菌物质

PHILIPS

规格

基本参数

- 毛重: 2.1 千克
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 172*59*242 毫米
- 净重: 1.5 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 300*108*327 毫米

主要参数

- 额定功率: 5500 瓦
- 控制类型: 触摸按键
- 颜色: 蓝色

- 安装方式: 墙架
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 铝制加热器
- 燃气种类: 0.6MPa
- 功率调节范围: 3500/4500/5500W

原产地

- 电热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

隔电墙保护

内置双隔电墙, 有效阻隔进出水口电流, 从而起到保护的效果。

无极调温系统

内置的可控硅可以自动根据环境温度, 实时变频调节输出功率, 省电节能。

3 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。

快速加热技术

搭载 5500W 铸铝发热体, 螺旋式加热, 即开即用, 无需等待。

抗菌水路

水路内外的抗菌物质可抑制 99.99% 的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。



发行日期 2023-04-29

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com