



Philips
Резервен филтър за
пречиствател на вода за
чешма

Micro Pure

WP3911

Пречистена вода по лесен начин

Филтър Micro Pure

Усъвършенствана система за филтриране, която ви осигурява чиста вода чрез отстраняване на бактериите, вредните органични вещества и хлора, а в същото време запазва всички полезни минерали във водата.

Чиста вода

- Отстранява всички бактерии, вредни органични вещества и хлор

Лесна употреба

- Усъвършенстван механизъм Quick Twist за лесна смяна на филтъра

PHILIPS

Спецификации

Система за пречистване

- Отстраняване на летливи органични вещества
- Премахване на бактерии: 99,99 %
- Избистряне: 3000 литра или около 1 година
- Премахване на хлор: >80 %

Спецификации на дизайна

- Цвят(ове): бяло
- Материали: пластмаса
- Тегло на изделието: 150 g
- Размери на продукта (Д x Ш x В): 60 x 64 x 105 mm

Характеристики на филтъра

- Основни компоненти на филтъра: мембрана от кухи влакна, гранулиран активен въглен (ГАВ)
- Живот на филтъра: 2400 литра или около 8 месеца

Условия на водата на входа

- Минимално налягане на водата на входа: 0,7 bar
- Максимална температура на водата на входа: 50 °C
- Максимално налягане на водата на входа: 3,5 bar

Общи спецификации

- Дебит на водната струя: 2 l/min
- Дебит на водната струя: 5 °C

Устойчивост

- Опаковка: > 90% рециклирани материали

Държава на произход

- Резервен филтър: Япония

Акценти

Филтър Micro Pure

Филтърът Micro Pure е многостепенна филтрираща система, която отстранява всички бактерии, примеси и миризми и ви дава чиста, безопасна и приятна на вкус питейна вода. Състои се от високотехнологична мембрана с кухи влакна, която има над 520 милиарда микropори за ефикасно премахване на 99,99% от всички бактерии, и гранулиран активен въглен, който премахва неприятния хлор, лошия вкус и миризмите. Освен това филтърът запазва полезните минерали в питейната вода, които са жизнено важни за човешкото здраве.

Механизъм Quick Twist за смяна на филтъра

Усъвършенстваният механизъм Quick Twist прави смяната на филтъра бърза, лесна и сигурна и внася смисъл и простота във вашия пречиствател на вода.



Дата на издаване
2023-02-27

Версия: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com