

Philips
Carafe filtrante

Ultrafiltration

GAC + membrane en fibres creuses
Réservoir de 1,5 l pour l'eau filtrée

AWP2970



De l'eau pure en toute simplicité

Le système d'ultrafiltration élimine 99,9 % des bactéries

Grâce à son système d'ultrafiltration multiphases, ce pichet à eau filtrant ergonomique réduit la teneur en chlore, particules et microplastiques, et élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries*.

L'eau est saine, agréable à boire, et les minéraux bienfaits qu'elle contient sont préservés.

Une eau plus pure

- Élimine 99,9 % des bactéries

Simplicité totale

- Le minuteur numérique vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre
- Bec antipoussière pour une eau pure
- Poignée ergonomique confortable à tenir et à transporter
- Jetez tout simplement le filtre intégral usagé

PHILIPS

Caractéristiques

Performances de filtration

- Réduction du chlore
- Réduction de la teneur en plomb soluble: N/D
- Réduction des microplastiques
- Élimination des bactéries: Oui, jusqu'à 99,9 %*
- Réduction de la dureté de l'eau: N/D

Caractéristiques du filtre

- Capacité de filtration: 200 l
- Matériaux du filtre principal: Granulés de charbon actif (GAC, Granular Activated Carbon), Membrane en fibres creuses

Conditions d'arrivée de l'eau

- Qualité de l'eau à son arrivée: Eau du robinet
- Pression de l'eau à son arrivée: 0-1 (atmosphérique) bar
- Température de l'eau à son arrivée: 5-38 °C

Caractéristiques générales

- Filtre de rechange: AWP260/AWP261
- Débit d'eau: 0,15 l/min

Pays d'origine

- Filtre: Chine
- Carafe: Chine

Points forts

Minuteur numérique

Le minuteur numérique vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre pour des résultats optimaux.

Poignée ergonomique

Grâce à sa conception ergonomique, la poignée est très confortable à tenir, ce qui rend la carafe facile à transporter.

Filtre intégral jetable

Jetez tout simplement le filtre intégral hors d'usage. Sa conception d'une seule pièce évite toute pollution secondaire.

Ultrafiltration en 3 phases

Le système d'ultrafiltration en 3 phases comprend une couche de non-tissé, du GAC (granulés de charbon actif) et une membrane en fibres creuses. Ensemble, ils réduisent efficacement la teneur en chlore, pesticides et produits chimiques, ainsi que les particules mesurant jusqu'à 0,01 micron, dont les microplastiques, tout en éliminant jusqu'à 99,9 % des bactéries*. L'eau a un goût pur et frais, et les minéraux bienfaits qu'elle contient sont préservés.

Bec antipoussière

En empêchant la poussière de pénétrer dans le distributeur d'eau, le bec antipoussière préserve la pureté de l'eau.



Date de publication
2023-10-31

Version: 4.4.1

EAN: 48 97099 30178 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* **Basé sur les résultats des tests réalisés en conditions de laboratoire par l'organisme international d'essais et de certification BV.