



Philips
Filter pengganti untuk
pemurni air pada keran

Pure Taste

WP3961

Rasa air yang lebih baik menjadi mudah

Filter Pure Taste

Meningkatkan rasa air minum dan air masak Anda dengan menghilangkan klorin dan kotoran lainnya menggunakan sistem karbon aktif berlapis perak.

Rasa air yang lebih baik

- Filter Pure Taste untuk rasa air yang lebih baik dan lebih bersih

Mudah

- Aliran tinggi dengan laju maksimum 2 liter per menit

So easy

- Mekanisme Quick Twist canggih untuk memudahkan penggantian filter

PHILIPS

Spesifikasi

Sistem pemurnian

- Penghilangan kekeruhan: 3000 liter atau sekitar 1 tahun
- Penghilangan klorin: >80 %

Spesifikasi desain

- Warna: putih
- Bahan: plastik
- Berat produk: 50 g
- Dimensi produk (P x L x T): 44 x 44 x 90 mm

Spesifikasi filter

- Masa pakai filter: 2000 L atau sekitar 6 bulan
- Komponen filter utama: GAC berlapis perak

Kondisi air masuk

- Tekanan air masuk minimum: 0,7 bar
- Suhu air masuk maksimum: 50 °C
- Tekanan air masuk maksimum: 3,5 bar

Spesifikasi umum

- Laju aliran air: 2 l/min
- Laju aliran air: 5 °C

Keberlanjutan

- Kemasan: > 90% material daur ulang

Negara asal

- Filter pengganti: Jepang

Kelebihan Utama

Filter Pure Taste

Filter Pure Taste menghilangkan klorin, rasa tak enak, dan bau tak sedap, serta sedimen besar dari air keran Anda, memastikan air keran yang lebih murni dan lebih nikmat untuk minum, memasak, dan membersihkan buah dan sayuran. Selain itu, karbon aktif berlapis perak mencegah bakteri berkembang biak dalam filter, memberikan keamanan ekstra untuk air Anda.

Aliran tinggi

Pemurni air ringkas ini memiliki laju aliran maksimum 2 liter per menit, yang akan membuat sedikit perubahan pada laju aliran normal air yang tidak difilter. Hanya dengan memutar tuas pemilih air, Anda juga bisa memilih aliran air atau semprotan air yang tidak difilter atau semprotan air yang difilter.

Penggantian filter Quick Twist

Mekanisme penggantian filter Quick Twist yang canggih membuat penggantian filter menjadi cepat, mudah, dan aman, menghadirkan kenyamanan dan kesederhanaan bagi pemurni air Anda.

