



Philips AquaShield
燃气热水器

16 升
天然气
强排式

AWH5201

一键舒心浴，四季免调节

净水前置保驾护航

这款燃气热水器拥有双温度传感器，可以精确根据进水温度判断四季变化，使您轻松获得舒适的沐浴水温。此外还搭载飞利浦净水技术，有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质，为整机保驾护航。

智能恒温，舒适沐浴

- 停水再开温升低至 3 °C，防止用户烫伤
- 分段燃烧技术，保证夏天出水不被烫，冬天水温足够暖
- 水温波动少于 1 °C
- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的水温

人性化设计，呵护每个细节

- 预过滤网可有效阻隔杂质
- 一键节能，合理加热更节能

多重安全防护系统，提供安全保障

- 热水器连续燃烧 40 分钟自动关机开启保护
- 50 °C 安全锁，防止家里有孩子和老人因误操作导致烫伤
- 热水器运行前进行气路、水路、电路和进风四维开机自检
- 双重防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴。

PHILIPS

燃气热水器
16 升 天然气, 强排式

规格

普通参数

- 燃气种类: 天然气 Ω (12T)
- 总重: 15 千克
- 热水器容量: 16 升 / 分钟
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 580*370*155 毫米
- 净重: 12 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 855*540*250 毫米
- 额定燃气压力: 强排式

主要参数

- 额定功率: 38 瓦
- 控制类型: 触摸按键
- 颜色: 白色

- 额定燃气压力: 2000Pa
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 防冻加热功率: 93 瓦
- 额定热负荷: 25kW

原产地

- 燃气热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH5201/00

产品亮点

飞利浦前置过滤器

在热水器进水接头前端安装前置过滤器, 有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质, 为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期, 亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。

四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准控制火排数量, 灵敏控制火苗强弱, 实现四季恒温。

分段燃烧技术

夏季进水温度高, 出水温度容易过高, 冬季进水温度低, 出水温度容易过低, 分段燃烧技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。

水温波动

根据用户对洗浴水温的不同需求, 燃气比例阀准确控制燃气流量, 保证高效火力燃烧, 实现用水全程的恒温体验。

停水再开升温低至 3 °C

旁通管可以分流一部分进入热交换器的水, 旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。

ECO 节能模式

恒定的出水温度为 38 摄氏度, 减少能源浪费。

40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机, 防止意外事故发生。

50 °C 安全锁

当设置温度高于 50 °C 时, 开启安全锁保护, 防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

四维开机自检

在热水器运行前排除各种隐患, 保障热水器无故障运行。

双重防冻保护

高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护, 有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。



发行日期 2023-10-31

版本: 4.0.2

EAN: 69 72748 50035 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com