

Philips
Filtrační konvice na vodu

Ultrafiltrace

GAC + membrána z dutého
vlákna
1,5l nádržka na filtrovanou vodu

AWP2970



Snadná příprava čisté vody

Ultrafiltrační systém redukuje 99,9 % bakterií

Díky vícestupňovému systému ultrafiltrace snižuje tato ergonomicky navržená filtrační nádoba na vodu obsah chloru, částic, mikroplastů a až 99,9 % bakterií* pro zdravou a chutnou pitnou vodu a současně zachovává prospěšné minerály.

Čistší voda

- Efektivně redukuje 99,9 % bakterií

Snadná příprava

- Digitální časovač vám připomene, kdy filtr vyměnit
- Hubička odolná proti prachu udržuje vodu svěží a čistou
- Ergonomická rukojeť, která se pohodlně drží a přenáší
- Po použití jednodílný filtr jednoduše vyhodíte

PHILIPS

Specifikace

Filtrační výkon

- Snížení obsahu chlóru
- Odstranění bakterií: Ano, až 99,9 %*
- Snižování rozpustného olova: Neuvedeno
- Redukce mikroplastů
- Snížení tvrdosti vody: Neuvedeno

Specifikace filtru

- Hlavní filtrační média: Granulovaný aktivní uhlík / GAC, Membrána z dutého vlákna
- Filtrační kapacita: 200 l

Podmínky vstupu vody

- Teplota vstupní vody: 5-38 °C
- Tlak vody na vstupu: (atmosférický) 0-1 barů
- Kvalita vstupní vody: Voda z obecního vodovodu

Obecné specifikace

- Náhradní filtrační kazeta: AWP260/AWP261
- Rychlost průtoku vody: 0,15 l/min

Země původu

- Nádob: Čína
- Filtr: Čína

Přednosti

Digitální časovač

Digitální časovač vám připomene, kdy filtr vyměnit, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku.

Ergonomická rukojeť

Ergonomická konstrukce, rukojeť se velmi pohodlně drží a umožňuje snadné přenášení nádoby.

Jednodílný jednorázový filtr

Jakmile filtr dosáhne konce životnosti, jednoduše jej vyhodíte. Jednodílné provedení zabraňuje sekundárnímu znečištění.

Třífázová ultrafiltrace

Třífázový systém ultrafiltrace se skládá z netkané textilie, granulovaného aktivního uhlíku a membrány z dutého vlákna, která efektivně snižuje obsah chloru, pesticidů, chemikálií a až 99,9 % bakterií*. Redukuje také částice až do velikosti 0,01 µm, včetně mikroplastů pro perlivou, chutnou a čistou pitnou vodu a současně zachovává prospěšné minerály.

Hubička odolná proti prachu

Hubička odolná proti prachu udržuje vodu svěží a čistou tím, že zabrání vniknutí prachu do výstupu vody.



Datum vydání 2023-10-30

Verze: 4.0.1

EAN: 48 97099 30178 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* **Založeno na výsledku testu mezinárodní testovací a certifikační agentury BV v laboratorních podmínkách.