



Philips
Filtrikann

Mikrofiltreerimine

GAC +ioonivahetusvaik
1,5 l mahuti filtreeritud vee jaoks

AWP2920

Puhas vesi lihtsasti

Mikrofiltreerimise süsteem vähendab plii- ja kloorisisaldust

Tänu mitmeastmelisele mikrofiltreerimise süsteemile vähendab see filtrikann lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja pestitsiide ning eemaldab kuni 99% vees sisalduvast pliist ja kloorist, et tagada tervislik ja puhas joogivesi*. Samuti vähendab see vee karedust.

Puhtam vesi

- Vähendab tõhusalt plii-, pestitsiidi- ja kloorisisaldust ning lenduvaid orgaanilisi ühendeid

Lihtsalttehtav

- Digitaalne taimer tuletab meelde, kui on aeg filtrit vahetada
- Tolmukindel tila hoiab vee värske ja puhtana
- Ergonoomiline käepide, mis muudab haaramise väga mugavaks
- Pärast filtri kasutamist visake see ära

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Filtreerimise jõudlus

- Lahustunud plii vähendamine: Jah, kuni 99%*
- Bakterite eemaldamine: Pole saadaval
- Kloori vähendamine: Jah, kuni 99%*
- Vee kareduse tuvastamine

Filtri andmed

- Filtri peamised materjalid: Granuleeritud aktiivsüsi, loonivahetusvaik
- Filtreerimise maht: 200 l

Siseneva vee tingimused

- Sisestatava vee temperatuur: 5–38 °C
- Sisestatava vee surve: (atmosfääri rõhk) 0–1 bar
- Sisestatava vee kvaliteet: Kraanivesi

Üldine spetsifikatsioon

- Asendusfiltri kassett: AWP200/AWP201
- Vee voolukiirus: 0,25 l/min

Päritoluriik

- Filter: Hiina
- Kann: Hiina

Esiletõstetud

Üheosaline ja ühekordne filter

Pärast filtri kasutusea lõppu visake see lihtsalt ära. Üheosaline disain ennetab sekundaarset saastumist.

Tolmukindel tila

Tolmukindel tila hoiab vee värske ja puhtana, takistades tolmul veeväljaskeava kaudu kannu siseneda.

Ergonoomiline käepide

Ergonoomilise disainiga käepide muudab kannust haaramise ja selle kandmise väga mugavaks.

Digitaalne taimer

Digitaalne taimer tuletab meelde, millal on parim aeg filtrit vahetada

Neljaastmeline mikrofiltrereimine

Neljaastmeline filtreerimissüsteem koosneb lausriidest, granuleeritud aktiivsöest, vaigust ja lausriidest lisakihist. Kõik see vähendab tõhusalt pestitsiidide, kemikaalide ja mikroplasti sisaldust ning eemaldab kuni 99% vees sisalduvast pliiist* ja kloorist, et tagada tervislik ja maitsev joogivesi. Samuti vähendab see vee karedust.



Väljalaske kuupäev
2023-10-31

Version: 3.0.1

EAN: 48 97099 30174 5

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* *Põhineb rahvusvahelise sertifitseerimisega tegeleva agentuuri BV laboritesti tulemustel. Pärast filtri eluea lõppemist on lahustunud plii eemaldamine 88%.