



Philips
Κανάτα φιλτραρίσματος
νερού

Μικροδιήθηση
GAC + Ρητίνη ανταλλαγής
ιόντων
Δοχείο 1,5 L για φιλτραρισμένο
νερό

AWP2920

Απολαύστε καθαρό νερό εύκολα

Το σύστημα μικροδιήθησης μειώνει τον μόλυβδο και το χλώριο

Με το σύστημα μικροδιήθησης πολλαπλών σταδίων, αυτή η κανάτα φιλτραρίσματος νερού μειώνει τις πτητικές οργανικές ενώσεις, τα παρασιτοκτόνα και έως 99% του χλωρίου και του μολύβδου για υγιεινό και εύγευστο πόσιμο νερό*. Μειώνει επίσης τη σκληρότητα του νερού.

Πιο καθαρό νερό

- Μειώνει αποτελεσματικά τον μόλυβδο, τα παρασιτοκτόνα, τις πτητικές οργανικές ενώσεις και το χλώριο

Είναι εύκολο

- Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο
- Το στόμιο προστασίας από τη σκόνη διατηρεί το νερό φρέσκο και καθαρό
- Εργονομική λαβή για άνετο κράτημα και μεταφορά
- Απλώς απορρίψτε το ενιαίο φίλτρο μετά τη χρήση

PHILIPS

Προδιαγραφές

Απόδοση φιλτραρίσματος

- Απομάκρυνση βακτηρίων: Δ/Υ
- Μείωση διαλυτού μολύβδου: Ναι, έως 99%*
- Μείωση χλωρίου: Ναι, έως 99%*
- Μείωση σκληρότητας νερού

Προδιαγραφές φίλτρου

- Χωρητικότητα φιλτραρίσματος: 200 L
- Κύρια μέσα φιλτραρίσματος: Κοκκώδης ενεργός άνθρακας/GAC, Ρητίνη ανταλλαγής ιόντων

Συνθήκες νερού εισόδου

- Πίεση νερού εισόδου: (ατμοσφαιρική) 0-1 Bar
- Ποιότητα νερού εισόδου: Νερό βρύσης
- Θερμοκρασία νερού εισόδου: 5-38 °C

Γενικές προδιαγραφές

- Ρυθμός ροής νερού: 0,25 L/λεπτό
- Ανταλλακτικό φίλτρο: AWP200/AWP201

Χώρα προέλευσης

- Φίλτρο: Κίνα
- Κανάτα: Κίνα

Χαρακτηριστικά

Ενιαίο φίλτρο μίας χρήσης

Απλώς απορρίψτε το ενιαίο φίλτρο όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Η ενιαία σχεδίαση αποτρέπει τη δευτερογενή ρύπανση.

Στόμιο προστασίας από τη σκόνη

Αποτρέποντας την είσοδο σκόνης από την έξοδο του νερού, το στόμιο προστασίας από τη σκόνη διατηρεί το νερό φρέσκο και καθαρό.

Εργονομική λαβή

Χάρη στην εργονομική σχεδίαση, η λαβή παρέχει άνετο κράτημα διευκολύνοντας τη μεταφορά της κανάτας.

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης

Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης σας υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο για βέλτιστα αποτελέσματα.

Μικροδιήθηση 4 σταδίων

Το σύστημα φιλτραρίσματος 4 σταδίων αποτελείται από μη υφασμένο ύφασμα, κοκκώδη ενεργό άνθρακα, ρητίνη και ένα επιπλέον στρώμα μη υφασμένου υφάσματος, το οποίο μειώνει αποτελεσματικά τα παρασιτοκτόνα, τα χημικά και τα μικροπλαστικά και έως 99% του μολύβδου* και του χλωρίου για πεντακάθαρο και εύγευστο πόσιμο νερό. Μειώνει επίσης τη σκληρότητα του νερού.



Ημερομηνία έκδοσης
2023-11-01

Έκδοση: 3.3.1

EAN: 48 97099 30174 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Βάσει αποτελέσματος δοκιμής από τη διεθνή υπηρεσία δοκιμών πιστοποίησης BV υπό εργαστηριακές συνθήκες. Η μείωση διαλυτού μολύβδου παραμένει στο 88% στο τέλος της διάρκειας ζωής του φίλτρου.