



Philips
Purificador de água para
torneira

Micro X-Pure



WP3812

Água pura sem complicação

com filtro Micro X-Pure

Compacto e fácil de instalar, este purificador não apenas fornece água pura e segura removendo bactérias, chumbo solúvel, compostos orgânicos prejudiciais à saúde e cloro, mas também preserva todos os bons minerais na água com o filtro Micro X-Pure.

Água pura

- Remove bactérias, chumbo solúvel e compostos orgânicos prejudiciais à saúde

Sem complicação

- Alto fluxo para um fluxo máximo de 2 litros por minuto
- O alerta Pure Protect mostra quando você deve substituir o filtro

Superfácil

- Adaptadores de torneira Quick Fit para uma fácil instalação diretamente na torneira
- Mecanismo avançado Quick Twist para uma fácil substituição do filtro

Sustentabilidade

- Máximo desempenho sem a necessidade de energia elétrica

PHILIPS

Especificações

Sistema de purificação

- Remoção de bactérias: 99,99 %
- Remoção de compostos orgânicos voláteis
- Remoção de turvação: 3 mil litros ou aproximadamente 1 ano
- Remoção de cloro: >75 %
- Remoção de pesticidas
- Remoção de hormônios

Especificações do design

- Cor(es): branco
- Materiais: plástico
- Peso do produto: 340 g
- Dimensões do produto (C x L x A): 61 x 138 x 105 mm

Especificações do filtro

- Vida útil do refil: 1.500 litros ou aproximadamente 3 meses
- Principais componentes do filtro: membrana microporosa, carvão ativado granular, resina de troca iônica, pré-filtro de sedimentos

Condições de entrada de água

- Pressão mínima de entrada de água: 0,7 bar
- Pressão máxima de entrada de água: 3,5 bar
- Temperatura máxima de entrada de água: 50 °C

Especificações gerais

- Acessórios: Oito adaptadores para montagem em torneira QuickFit, alerta PureProtect codificado por cor
- Substituição do refil do filtro: WP3922
- Seleção de água: spray filtrado, spray não filtrado, fluxo não filtrado
- taxa de fluxo de água: 1.6 l/min
- taxa de fluxo de água: 5 °C

Sustentabilidade

- Embalagem: > 90% de materiais reciclados
- Manual do usuário: Papel 100% reciclado

País de origem

- Purificador de Água: Japão
- Refil do filtro: Japão

Destaques

Filtro Micro X-Clean

O Micro X-Clean é um sistema de multifiltragem composto por uma membrana microporosa de alta tecnologia, que contém mais de 300 bilhões de microporos para remover com eficiência 99,99% de todas as bactérias, um permutador de íons para remover chumbo solúvel prejudicial à saúde, e carvão ativado granular fino para remover derivados clorados, poluentes industriais, como produtos químicos voláteis e poluentes agrícolas, como pesticidas. O filtro também remove o sabor e o odor desagradáveis do cloro e preserva bons minerais vitais para a saúde presentes na água.

Alerta Pure Protect

O avançado alerta Pure Protect codificado por cores orienta os usuários para que troquem o filtro na hora certa com a máxima simplicidade: quando a membrana fica cinza-escura ou marrom-enferrujada, é hora de trocá-lo.

Alto fluxo

Esse purificador de água compacto tem uma taxa de fluxo máxima de dois litros por minuto, o que causa uma pequena alteração na taxa de fluxo normal da água não filtrada. Girando a alavanca de seleção de água, você também pode escolher fluxo ou spray de água não filtrada ou água filtrada em spray.

Adaptadores de torneira Quick Fit

Este avançado purificador de água vem com vários adaptadores Quick Fit personalizados para ajudá-lo a fazer uma instalação fácil e simples do purificador na torneira. Uma verdadeira experiência "Sense and simplicity".

Troca do filtro Quick Twist

O mecanismo avançado de troca do filtro Quick Twist faz com que a substituição seja rápida, fácil e segura, levando a experiência "Sense and simplicity" para seu purificador de água.

Nenhum consumo de energia

Projetado para funcionar sem eletricidade, oferecendo máximo desempenho. Em sintonia com a sustentabilidade.



Data de emissão
2023-10-31

Versão: 3.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com