



Philips AquaShield
净水机

即热式
热水与常温水
象牙白
2150W

ADD4804

干净热水触手可及

搭载即热技术

飞利浦净水机采用先进的即热技术，可提供不同温度和用量的干净热水，让您在数秒钟内即可享用自己喜爱的饮品。

即热式

- 即时供应不同温度的水
- 4 种水温可供选择

体贴设计，带给您便捷

- ECO 节能模式可节省能源
- 2.2 升食品级水箱，降低加水频率
- 4 种可控水量和连续出水
- 冬季模式可根据需求提供温水

确保安全

- 自动缺水提示
- 水和蒸汽分离技术，防止烫伤
- 儿童锁可防止误操作或烫伤

PHILIPS

净水机
即热式 热水与常温水, 象牙白, 2150W

规格

入水条件

- 入水温度: 5-38 °C
- 入水压力: 0-0.6 巴
- 入水水质: 净化水

普通参数

- 产品尺寸: 334*171*334 毫米 毫米

功率

- 主电源: 220V/50Hz
- 额定功率: 2150W

原产地

- 净水机: 中国

服务

- 保修期: 2 年

ADD4804/93

产品亮点

即热式

这款净水机采用先进的即热技术, 可在数秒钟内提供不同温度的干净热水。

水温

有 4 种温度: 室温、45 摄氏度、85 摄氏度和沸水。无论是婴儿配方、茶或咖啡, 您都能轻松应对。

水量

您可以选择 150 毫升、210 毫升、300 毫升、500 毫升或连续水流, 以便满足不同的需求。

食品级水箱

此水箱使您无需安装, 2.2 升容量令您无需频繁加水。

冬季模式

当注水口温度在冬季低于 10 摄氏度时, 当您长按环境水按钮 3 秒钟后, 出水温度将达到 25 摄氏度。

ECO 节能模式

如果在 60 秒内没有操作, 它会自动进入待机模式。

水和蒸汽分离

凭借先进的水和蒸汽分离技术, 热蒸汽与开水处于分离状态, 因此在机器倒出热水时不会使您烫伤。

童锁

当输出水温高于 45 摄氏度时, 儿童锁会自动激活, 以防止误操作或烫伤。

缺水提示

当缺水时, 机器会自动提醒, 防止干烧。



发行日期 2023-11-01

版本: 1.0.1

EAN: 69 23410 73420 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com