



Philips
Filtro de agua para la canilla

Micro Pure



WP3811

Agua pura, de forma rápida y fácil con filtro Micro Pure

Un filtro compacto y fácil de instalar. Su sistema Micro Pure elimina las bacterias, los componentes orgánicos nocivos y el cloro para ofrecerle agua pura con todos los minerales que su cuerpo necesita.

Agua pura

- Elimina todas las bacterias, los compuestos orgánicos nocivos y el cloro

Muy fácil

- El sistema Hi-Flow admite un flujo máximo de 2 litros por minuto
- El alerta Pure Protect te indica cuándo tienes que cambiar el filtro

Simplicidad

- Adaptadores Quick Fit que facilitan la instalación en cualquier grifo
- Mecanismo avanzado Quick Twist para facilitar el reemplazo del filtro

Sustentabilidad

- Máximo rendimiento sin electricidad

PHILIPS

Especificaciones

Sistema purificador

- Eliminación de compuestos orgánicos volátiles
- Reducción de turbiedad: 3000 litros o aprox. 1 año
- Eliminación de bacterias: 99,99 %
- Eliminación de cloro: >75 %

Especificaciones de diseño

- Materiales: plástico
- Colores: blanco
- Peso del producto: 230 g
- Dimensiones del producto (Lo x An x Al): 60 x 137 x 105 mm

Especificaciones del filtro

- Principales componentes del filtro: membrana de fibra hueca, carbón activado granulado GAC
- Vida útil del filtro: 8 meses o 2400 l. aproximadamente

Condiciones del agua de entrada

- Presión mínima del agua de entrada: 0,7 bar

- Temperatura máxima del agua de entrada: 50 °C
- Presión máxima del agua de entrada: 3,5 bar

Especificaciones generales

- Cartucho de filtro de repuesto: WP3911
- Accesorios: 8 adaptadores QuickFit para todo tipo de canillas y alerta PureProtect
- Selección de agua: Salida de agua filtrada en forma de lluvia, Salida de agua en forma de lluvia (sin filtrar), Salida de agua estándar (sin filtrar)
- Velocidad del flujo de agua: 2 l/min
- Velocidad del flujo de agua: 5 °C

Sostenibilidad

- Manual del usuario: 100 % de papel reciclado
- Embalaje: >90% de materiales reciclados

País de origen

- Filtros de agua: Japón
- Filtro de repuesto: Japón

Destacados

Filtro Micro Pure

El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.

Alerta Pure Protect

El sistema de alerta por colores Pure Protect es simple y avanzado para que siempre cambies el filtro a tiempo y con máxima facilidad. Cuando la membrana se vuelve de color gris oscuro o marrón óxido, tienes que sustituir el filtro.

Hi-Flow

Este purificador compacto ofrece un flujo máximo de dos litros por minuto, prácticamente igual al flujo normal del agua no filtrada. Además, con sólo rotar la palanca de selección, puedes elegir entre el chorro o rociador de agua no filtrada o el rociador de agua filtrada.

Adaptadores para grifos Quick Fit

Este purificador de agua avanzado trae varios adaptadores Quick Fit hechos a medida para facilitar la instalación del purificador en el grifo. Simple y práctico, para cumplir con nuestro lema "Sense and Simplicity".

Sistema QuickTwist de cambio de filtro

El sistema de reemplazo avanzado Quick Twist hace que el cambio del filtro sea rápido, simple y seguro, para que disfrutes de tu purificador de agua sin complicaciones.

No consume energía

Diseñado para funcionar sin electricidad y ofrecerte un máximo rendimiento sostenible.

