



Philips AquaShield
燃气采暖热水炉

燃气采暖热水炉
20 千瓦
采暖洗浴两用
天然气

AWH7301

舒适采暖，恒温沐浴

低耗节能，温暖依旧

这款燃气暖浴两用炉能够根据需要设定舒适的温度，也能单独供暖或者是恒温供暖，满足不同的需求。机器采用原装进口核心零件，搭载四维安全防护系统，舒适、节能、安全无处不在。

可靠的品质

- 进口核心部件

智能恒温，舒适沐浴

- 水温波动少于 1 °C

人性化设计，呵护每个细节

- 四种智能模式，满足不同的需求

多重安全防护系统，提供安全保障

- 四维安全防护，保证机器运行无忧
- 三重防冻保护，室外寒冷也不怕影响使用

高能效和节能

- 能效达到中国国家 2 级能效标准

PHILIPS

燃气采暖热水炉

燃气采暖热水炉 20 千瓦, 采暖洗浴两用, 天然气

规格

普通参数

- 燃气种类: 天然气 Ω (12T)
- 总重: 34.5 千克
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 680*406*273 毫米
- 净重: 31.5 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 770*480*369 毫米

主要参数

- 额定功率: 110 瓦
- 控制类型: 按键控制
- 颜色: 亚光白
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定燃气压力: 2000Pa
- 加热输入电源: 22 千瓦
- 加热输入功率 (最小值): 7.2 千瓦

- 沐浴输入功率 (最小值): 8.3 千瓦
- 适用水压: 0.03-0.6MPa
- 加热输出功率 (80/60C): 19.6 千瓦
- 最大热水产量 ($\Delta t=30k$): 9 千克 / 分钟
- 热效率: 90 %
- 排烟管规格: $\varnothing 60$
- 加热水温范围: 30-80 ° C
- 沐浴水温范围: 30-60 ° C
- 加热连接器规格: G3/4
- 沐浴连接器规格: G1/2

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH7301/93

产品亮点

进口核心部件

核心部件采用全球知名进口供应商, 品质更耐用。

2 级能效

热效率高达 90%, 更加节能, 能耗更低。

水温波动

根据用户对洗浴水温的不同需求, 燃气比例阀准确控制燃气流量, 保证高效火力燃烧, 实现用水全程的恒温体验。

四种智能模式

四种智能模式可满足不同人的个性化需求, 包括每周编程模式、夏季 / 冬季模式、自动操作模式和舒适模式。

四维安全防护

全屋风、火、电、水, 24 小时实时保护, 保障采暖用水安全无忧。

三重防冻保护

三重防冻保护, 有效防止机器和水路冻坏冻裂, 确保机器正常运行。



发行日期 2023-10-31

版本: 1.0.1

EAN: 69 72748 50520 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com