



Philips  
智能马桶盖

即热式

2合1 遥控器

Wi-Fi 智能控制

IonShield 纳米水离子技术

AIB2208

## 操控随心意 智享新生活

搭载飞利浦 IonShield 纳米水离子技术

这是一款给您和家人带来智能与洁净双重体验的智能马桶盖。2合1无线遥控器和WiFi智能控制多种使用模式随心选择，操控更灵活，总能满足家人们的不同使用需求；IonShield纳米水离子技术，杀菌率高达99.99%\*，为您和家人提供健康洁净的如厕体验。

### 多种清洗模式随心选择

- 温度可调的暖风干燥系统
- 可调节座温、水温、压力和位置
- 根据您的喜好定制专属清洗模式
- 臀洗、妇洗、按摩和往复模式

### 洁净安心，呵护健康

- IonShield 技术可减少多达 99.99%\* 的细菌
- 喷嘴在每次使用前后均会自动清洁
- 前置过滤器，可去除水中杂质
- 对座椅和喷嘴提供抗菌保护

### 人性化设计，呵护每个细节

- 环境 LED 会在夜间自动开启
- WiFi 智能控制，易于操作
- 二合一遥控器，提供两种使用模式
- IonShield 消毒和保暖座圈工作预约功能

PHILIPS

# 规格

## 普通参数

- 加热方式: 即热式
- 洁身器净重: 3.97 千克
- 洁身器总重: 6.6 千克
- 洁身器产品尺寸: 518(L)\*470(W)\*121(H) 毫米
- 洁身器包装尺寸: 555(L)\*510(W)\*190(H) 毫米

## 主要参数

- 颜色: 白色
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 防水等级: IPX4

- 洁身器额定功率: 1150 瓦
- 进水水压: 0.07 - 0.75 兆帕
- 洁身器环境温度: 5-40 °C
- 洁身器进水温度: 5-35 °C

## 原产地

- 智能马桶: 中国

## 服务

- 保修期: 2 年

# 产品亮点

## 二合一遥控器

凭借二合一遥控器, 提供两种模式可供您选择。操作更加灵活, 且您可以轻松设置自己的喜好, 而无需转身。它为老人、儿童和孕妇提供更大便利性。

## Wi-Fi 智能控制

借助 WiFi 智能控制, 您可以使用应用程序设置所有首选项并检查所有设置。您还可以根据您的使用习惯来自定义水温、座温、水压、喷嘴位置和其他参数, 便利且省时。

## IonShield 技术

IonShield 技术可有效减少座便器、吸嘴、马桶周边和内部多达 99.99%\* 的细菌, 使马桶时刻保持卫生和安全。它还可以高效地去除异味。

## 预约功能

您可以随时随地通过应用程序预约 IonShield 消毒和座圈加热, 从而省时、节能。

## 自定义功能

您和家人可以根据自己的使用习惯自定义水温、座圈温度、水压、喷嘴位置和其他参数, 而无需在每次使用时进行调整。

## 久坐提醒

养成好习惯, 避免在洁身器上久坐。

## 4 档暖风温度

暖风干燥系统具有可调设置, 可满足每个人的不同需求, 提高清洁体验。

## 多种清洗模式

气洗将气泡混入水流中, 提供更柔和、更舒适的清洗体验。臀洗程序可对较宽部位进行完整清洗, 而妇洗程序则可专为女性提供轻柔清洗。最后但同样重要的一点是, 往复模式则通过来回移动喷管来提升清洗效果。

## 多档调节

5 档座温设置、水温、水压设置和喷嘴位置, 让全家每个人都可以定制自己的清洗程序, 使用更加舒适。

## 抗菌座椅和喷嘴

对座椅、盖和喷嘴采用抗菌材料, 可抑制细菌的生长。

## 环境夜灯

环境 LED 会在夜间自动开启, 白天自动关闭, 节能环保。

## 飞利浦前置过滤器

前置过滤器可有效地去除水中杂质, 如水中的沉淀物和铁锈。防冻和防爆结构, 更易于使用。

## 喷嘴自洁

为确保卫生洁净, 喷嘴在每次使用清洗功能前后均会自清洁 2 秒。



发行日期 2023-04-24

版本: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 99.99% 杀菌率是委托广州微生物研究所测试得出的, 报告编号为 JD20210169。