



Philips
净饮机

反渗透
温热双选
台式免安装

ADD6800

新鲜即热，乐享纯净

净化水质的同时也能快速加热

采用一体化过滤技术，能有效去除细菌、病毒、重金属等有害物质。同时，采用先进的即时加热技术，提供优质、新鲜的热水。

即热式

- 即时供应不同温度的水
- 4 种水温可供选择

体贴设计，带给您便捷

- ClearSmart 系统，可提醒您及时更换过滤网
- 4 种可控水量和连续出水
- 冬季模式可根据需求提供温水

净水

- 可去除水中 0.0001 微米的细微污染物
- 水箱具有 UV-LED，可自动消毒

确保安全

- 自动缺水提示
- 儿童锁可防止误操作或烫伤
- 实时水温显示

PHILIPS

规格

过滤效果

- 重金属去除率：高达 99.9%
- 细菌去除率：最高 99.999%
- 病毒去除：最高 99.999%
- 减少氯：高达 99.9%
- 水硬度降低
- 农药去除率：高达 99.9%
- VOC 减少

滤网规格

- 过滤性能：2000 升
- 过滤精度：RO：0.0001 微米
- 更换滤芯：ADD550
- 反渗透膜规格：50 加仑

入水条件

- 入水温度：5-38 °C

- 入水压力：0-0.6 巴
- 入水水质：市政自来水

普通参数

- 额定水流速：0.13 升 / 分钟
- 产品尺寸：232*250*424 毫米 毫米
- 储水桶：4 升

功率

- 主电源：220V/50Hz
- 额定功率：2200 瓦

原产地

- 替换滤芯：中国
- 净饮水机：中国

产品亮点

AquaShield RO 过滤

创新型 AquaShield 多合一 RO 过滤系统可有效去除重金属 (Pb>99.9%*)、细菌 (>99.999%*)、病毒 (>99.999%*)、农药 (>99.9%*)、残余氯 (>99.9%*)，并将水的硬度有效降低高达 95%，以防止出现水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

UV-LED

过滤水箱内置的 UV-LED 每小时自动运行，可杀死 99.9% 的细菌以防止出现二次污染。

即热式

这款净饮水机采用先进的即热技术，可在数秒钟内提供不同温度的干净热水。

水温

有 4 种温度：室温、45 摄氏度、85 摄氏度和沸水。无论是婴儿配方、茶或咖啡，您都能轻松应对。

水量

您可以选择 150 毫升、210 毫升、300 毫升、500 毫升或连续水流，以便满足不同的需求。

ClearSmart 系统

ClearSmart 系统可自动记忆已过滤水量并提醒您何时更换过滤网，因此您和您的亲友能够始终享用洁净的水。

冬季模式

当注水口温度在冬季低于 10 摄氏度时，当您长按环境水按钮 3 秒钟后，出水温度将达到 25 摄氏度。

缺水提示

当缺水时，机器会自动提醒，防止干烧。

温度显示

显示器实时显示出水温度，以提醒您不要被热水烫伤。

童锁

当输出水温高于 45 摄氏度时，儿童锁会自动激活，以防止误操作或烫伤



发行日期 2023-10-31

版本：6.1.1

EAN: 69 23410 73418 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 基于国际测试和认证机构 BV 在实验室条件下的测试结果。
** 基于国际测试和认证机构 SGS 在实验室条件下的测试结果。