



Philips
Distributeur d'eau tout-en-
un

Chauffe instantanément

Raîchissement électrique
Filtration Micro-X-Clean
6 températures prédéfinies

ADD5980M

De l'eau au goût pur

Frais ou chaud

Une solution très performante et ultra-pratique. Obtenez une eau au goût pur, fraîche ou chaude, adaptée à vos différents besoins. Grand choix de volumes d'une simple pression sur un bouton : 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 500 ml.

Un design bien pensé et pratique

- Fonctionne directement, sans installation
- L'indicateur de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre
- Bac d'égouttement réglable pour différentes tailles de tasses

Une eau au goût pur

- Obtenez le meilleur de votre eau
- 0 % BPA

De l'eau chaude et froide en toute simplicité

- De l'eau parfaitement rafraîchie à la demande
- De l'eau chaude pure à la demande en quelques secondes
- 6 températures selon vos besoins
- 6 options de volume d'une simple pression sur un bouton

Bon pour l'environnement

- Plus de 2 400 bouteilles en plastique à usage unique économisées par an**
- Pas de ré-ébullition ou de maintien au chaud, pour une consommation d'énergie réduite

PHILIPS

Caractéristiques

Caractéristiques du filtre

- Capacité de filtration: 100 l
- Filtre de rechange: Gamme des filtres Micro X-Clean

Conditions d'arrivée de l'eau

- Température de l'eau à son arrivée: 5-30 °C
- Qualité de l'eau à son arrivée: Eau du robinet

Caractéristiques générales

- Dimensions du produit: 400 x 200 x 337 millimètre
- Capacité du réservoir d'eau: 2,8 l
- Consommation électrique totale: 2200 W
- Puissance nominale (chauffage): 2100 W
- Puissance nominale (rafraîchissement): 70 W

Points forts

Eau froide à la demande

Grâce au système de rafraîchissement ultra-efficace, savourez une eau parfaitement rafraîchie d'une simple pression sur l'écran.

De l'eau chaude en quelques secondes

L'eau chaude pure est produite en quelques secondes, à la température exacte de votre choix, pour des boissons à l'arôme optimal. Différent des autres technologies de chauffe instantanée, notre module de chauffe instantané en 2 étapes permet d'amener véritablement l'eau à ébullition.

6 réglages de température

Nous proposons une eau au goût pur disponible à différentes températures, de fraîche à bouillante. Blanchissez, infusez, stérilisez, cuisez. Thé, café, pâtes, biberons, boissons fraîches : les possibilités sont infinies.

6 volumes

200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 500 ml et continu. Vous trouverez toujours le volume d'eau approprié pour remplir votre tasse préférée, ou même un pichet ou une théière.

Filtre Micro X-Clean

Buvez une eau pure, ainsi que de savoureuses boissons chaudes et froides. Le filtre Micro X-Clean de Philips réduit la teneur en chlore, calcaire, métaux lourds et nouveaux contaminants tels que les microplastiques et le PFOA.*

Aucune installation requise

Le distributeur fonctionne dès qu'il est branché sur le secteur et allumé, sans qu'il soit nécessaire de réaliser des travaux de plomberie.

Surveillance de la durée de vie du filtre

L'indicateur de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre, pour garantir des performances de filtration optimales.

Plateau égouttoir réglable

La hauteur du bac d'égouttement peut être facilement ajustée pour l'adapter à différentes tailles de tasses.

Économise les bouteilles en plastique

L'eau en bouteille a un impact considérable sur l'environnement, mais elle est également coûteuse. Elle est désormais inutile. Le distributeur d'eau est toujours là, fournissant une l'eau au goût pur à la demande.

Économie d'énergie

Le volume d'eau exact que vous choisissez est chauffé au moment où vous en avez besoin. L'eau n'est plus remise à bouillir ou maintenue au chaud. Cela permet d'économiser 70 % d'énergie de chauffe par rapport à un distributeur d'eau chaude classique***

0 % BPA

Toutes les pièces en contact direct avec l'eau sont fabriquées avec des matériaux sans BPA.



Date de publication
2023-10-31

Version: 5.5.1

EAN: 48 97099 30893 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Les contaminants ou autres substances dont ce filtre à eau réduit la teneur ne sont pas nécessairement présents dans l'eau de tous les utilisateurs.

* **Par rapport à 500 ml d'eau en bouteille. Chaque filtre dure 1 mois / 100 litres.

***Sur la base de 2 l d'eau chaude par jour. Chauffé uniquement. La consommation d'énergie en rafraîchissement est exclue.