



Philips  
厨房龙头

单柄三控

洗净合一  
空气注入  
360° 旋转

ASH3522CH

## 洗净合一，便捷操控

单柄即可操控冷热和净饮出水，化繁为简

这款龙头采用独立双水道设计，可以连接净水器使用，利用特殊的三合一陶瓷阀芯，单柄即可控制自来水和净饮出水，将厨房龙头和净水龙头合二为一，美观更好用。

### 精美设计，出色外观

- 高弧形设计，式样美观
- 多层电镀，色泽持久

### 严选材料确保用水舒适

- 双重过滤，拦截大颗粒杂质
- 独立双水道，用水更安全
- 严选阀芯，耐磨防滴漏
- 三合一陶瓷阀芯，易于控制

### 人性化设计，呵护每个细节

- 360° 旋转范围，随意操作
- 锁定装置，用于快速、稳定地安装
- 加强底座，可固定水龙头，使其更稳定
- 人体工程学手柄，操作更出色

**PHILIPS**

厨房龙头  
单柄三控 洗净合一，空气注入，360° 旋转

## 规格

### 普通参数

- 类型：二合一
- 把手：单杆
- 整体高度：423 毫米
- 出水口高度：289 毫米
- 出水中心距：204 毫米

### 主要参数

- 表面处理：电镀
- 颜色：铬
- 冷热软管长度：600 毫米
- 接口规格：G1/2

- 底座直径：51 毫米
- 出水孔径：35 毫米
- 进水水压：0.05 - 1 MPa
- 出水方式：普通 / 层流
- 进水温度：4-90 ° C

### 原产地

- 原产地：中国

### 服务

- 保修期：3 years (5 years for Cartridge) 年

ASH3522CH/93

## 产品亮点

### 独立双水道

该水龙头无需使用额外的水龙头即可连接至净水器，使厨房更加简洁，过滤水和普通水的水道是独立的，用水更安全。

### 双重过滤

进水软管接口的密封圈与不锈钢滤网集成在一起，可以拦截大颗粒杂质。

### 三合一陶瓷阀芯

借助三合一陶瓷阀芯，通过一个手柄即可控制过滤水和普通水，操作更方便。

### 严选阀芯

陶瓷阀芯经过严格测试，可确保耐磨、防滴漏、平稳运行的性能。

### 高弧形设计

水龙头采用高弧形摆动式出水口设计，式样美观，留有足够的清洗和储水空间。

### 多层电镀

电镀涂层可通过 24 小时酸性盐雾测试，达到 10 级标准\*，更加光滑，更耐腐蚀，更耐高温。

### 360 度旋转范围

出水口可顺畅旋转 360 度，清洗和蓄水更便利。

### 快速安装

采用特殊形状的螺母和锁紧螺钉，即使在狭窄空间内，也可以轻松牢固地安装水龙头。

### 加固底座

加固底座可增加水槽和水龙头之间的接触面积，以牢固固定水龙头。

### 人体工程学手柄

扁平长手柄，外形精致，采用人体工程学设计，操作更加舒适。



发行日期 2023-03-18

版本：3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 乙酸盐雾测试检验依据为 GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》标准