



Philips
Пречиствател на вода за
чешма

Micro Pure



WP3811

Пречистена вода по лесен начин

с филтър Micro Pure

Компактен и лесен за инсталиране уред за пречистване на вода с филтър Micro Pure, който ви дава чиста вода, като отстранява бактериите, вредните органични вещества и хлора, а в същото време запазва всички полезни минерали във водата.

Чиста вода

- Отстранява всички бактерии, вредни органични вещества и хлор

По лесния начин

- Голям дебит, максимум 2 литра на минута
- Сигнализацията Pure Protect ви показва кога трябва да се замени филтърът

Лесна употреба

- Адаптери за чешма Quick Fit за лесен монтаж на чешмата
- Усъвършенстван механизъм Quick Twist за лесна смяна на филтъра

Устойчивост

- Максимална производителност без нужда от електричество

PHILIPS

Спецификации

Система за пречистване

- Отстраняване на летливи органични вещества
- Избистряне: 3000 литра или около 1 година
- Премахване на бактерии: 99,99 %
- Премахване на хлор: > 75 %

Спецификации на дизайна

- Материали: пластмаса
- Цвят(ове): бяло
- Тегло на изделието: 230 гр
- Размери на продукта (Д x Ш x В): 60 x 137 x 105 мм

Характеристики на филтъра

- Основни компоненти на филтъра: мембрана от кухи влакна, гранулиран активен въглен (ГАВ)
- Живот на филтъра: 2400 литра или около 8 месеца

Условия на водата на входа

- Минимално налягане на водата на входа: 0,7 бара
- Максимална температура на водата на входа:

50 °C

- Максимално налягане на водата на входа: 3,5 бара

Общи спецификации

- Аксесоари: 8 адаптера QuickFit за монтаж към чешма, сигнализация PureProtect
- Резервна филтрираща касета: WVP3911
- Избор на вода: филтрирано разпръскване, нефилтрирано разпръскване, нефилтрирана струя
- Дебит на водната струя: 2 л/мин.
- Дебит на водната струя: 5 °C

Устойчивост

- Ръководство за потребителя: 100% рециклирана хартия
- Опаковка: > 90% рециклирани материали

Държава на произход

- Резервен филтър: Япония
- Уред за пречистване на вода: Япония

Акценти

Филтър Micro Pure

Филтърът Micro Pure е многостепенна филтрираща система, която отстранява всички бактерии, примеси и миризми и ви дава чиста, безопасна и приятна на вкус питейна вода. Състои се от високотехнологична мембрана с кухи влакна, която има над 520 милиарда микропори за ефикасно премахване на 99,99% от всички бактерии, и гранулиран активен въглен, който премахва неприятния хлор, лошия вкус и миризмите. Освен това филтърът запазва полезните минерали в питейната вода, които са жизнено важни за човешкото здраве.

Сигнализация Pure Protect

Усъвършенствената сигнализация PureProtect с прост цветен код подсказва на потребителя да смени филтъра навреме: когато цветът на мембраната стане тъмносив или ръждивокафяв, значи е време за смяна на филтъра.

Голям дебит

Компактният блок за пречистване на вода е с максимален дебит от два литра на минута, което внася минимални изменения спрямо нормалния дебит на нефилтрираната вода. Само с едно завъртане на лоста за избор на вода имате и избор между струя или разпръскване на нефилтрирана вода или филтрирана вода.

Адаптери за чешма Quick Fit

Този усъвършенстван пречиствател на вода има множество адаптери Quick Fit за различни видове чешми, за да можете лесно и просто да го монтирате към вашата чешма. Наистина разумно и просто.

Механизъм Quick Twist за смяна на филтъра

Усъвършенстваният механизъм Quick Twist прави смяната на филтъра бърза, лесна и сигурна и внася смисъл и простота във вашия пречиствател на вода.

Без консумация на енергия

Проектиран да работи без електричество, като в същото време дава максимална производителност и устойчивост.



Дата на издаване
2023-08-02

Версия: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com