



Philips
Refil do filtro p/ purificador
instalado na torneira

Micro Pure



WP3911

Água pura sem complicação

Filtro Micro Pure

Sistema de filtragem avançado que fornece água pura, removendo bactérias, compostos orgânicos prejudiciais à saúde e cloro, preservando todos os bons minerais na água.

Água pura

- Remove todos os compostos orgânicos prejudiciais à saúde, bactérias e cloro

Superfácil

- Mecanismo avançado Quick Twist para uma fácil substituição do filtro

PHILIPS

Especificações

Sistema de purificação

- Remoção de bactérias: 99,99 %
- Remoção de compostos orgânicos voláteis
- Remoção de turvação: 3 mil litros ou aproximadamente 1 ano
- Remoção de cloro: >80 %

Especificações do design

- Cor(es): branco
- Materiais: plástico
- Peso do produto: 150 g
- Dimensões do produto (C x L x A): 60 x 64 x 105 mm

Especificações do filtro

- Vida útil do refil: 2.400 litros ou aproximadamente 8 meses
- Principais componentes do filtro: membrana

microporosa, carvão ativado granular

Condições de entrada de água

- Pressão mínima de entrada de água: 0,7 bar
- Pressão máxima de entrada de água: 3,5 bar
- Temperatura máxima de entrada de água: 50 °C

Especificações gerais

- taxa de fluxo de água: 2 l/min
- taxa de fluxo de água: 5 °C

Sustentabilidade

- Embalagem: >90% de materiais reciclados

País de origem

- Refil do filtro: Japão

Destaques

Filtro Micro Pure

O filtro Micro Pure é um sistema de multifiltragem que remove todas as bactérias, impurezas e odores para uma água limpa, segura e fresca. O filtro é composto por uma membrana microporosa de alta tecnologia, que contém mais de 520 bilhões de microporos para remover com eficiência 99,99% de todas as bactérias, e carvão ativado granular, que remove o sabor e o odor desagradáveis do cloro. O filtro também preserva todos os bons minerais vitais para a saúde presentes na água.

Troca do filtro Quick Twist

O mecanismo avançado de troca do filtro Quick Twist faz com que a substituição seja rápida, fácil e segura, levando a experiência "Sense and simplicity" para seu purificador de água.



Data de emissão
2022-12-13

Versão: 5.5.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com