



Philips
Náhradní filtr pro čističku
vody na kohoutek

Micro Pure

WP3911

Snadná příprava čisté vody

Filtr Micro Pure

Pokročilý filtrační systém vyrábějící čistou vodu zbavenou bakterií, škodlivých organických sloučenin a chlóru, přičemž zachovává všechny prospěšné minerály.

Čistá voda

- Odstraňuje veškeré bakterie, škodlivé organické sloučeniny a chlór

Jednoduchost

- Pokročilý mechanismus Quick Twist pro snadnou výměnu filtrů

PHILIPS

Specifikace

Systém čištění

- Odstranění kalnosti: 3 000 litrů nebo přibližně 1 rok
- Odstranění bakterií: 99,99 %
- Odstranění těkavých organických chemikálií
- Odstranění chlóru: >80 %

Konstrukční specifikace

- Materiály: Plast
- Barva(y): bílá
- Hmotnost výrobku: 150 g
- Rozměry výrobku (D x Š x V): 60 x 64 x 105 mm

Specifikace filtru

- Životnost filtru: 2400 l nebo přibl. 8 měsíců
- Hlavní součásti filtru: membrána z dutého vlákna,

granulovaný aktivní uhlík GAC

Podmínky vstupu vody

- Min. tlak vody na vstupu: 0,7 barů
- Max. tlak vody na vstupu: 3,5 barů
- Max. teplota vody na vstupu: 50 °C

Obecné specifikace

- Rychlost průtoku vody: 2 l/min
- Rychlost průtoku vody: 5 °C

Udržitelnost

- Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Země původu

- Náhradní filtr: Japonsko

Přednosti

Filtr Micro Pure

Filtr Micro Pure je vícenásobný filtrační systém, který odstraňuje veškeré bakterie, nečistoty a zápach a vytváří čistou a chutnou pitnou vodu. Skládá se ze špičkové membrány z dutého vlákna, která obsahuje více než 520 miliard mikropórů a efektivně odstraňuje 99,99 % veškerých bakterií, a z granulovaného aktivního uhlíku, který odstraňuje chlór, nepříjemnou chuť a zápach. Filtr také v pitné vodě zachovává všechny zdravé prospěšné minerály, které jsou životně důležité pro lidské zdraví.

Výměna filtrů Quick Twist

Díky pokročilému mechanismu Quick Twist pro výměnu filtrů je výměna filtru rychlá, snadná a bezpečná. Díky tomu i pro vaši čističku vody platí heslo sense and simplicity.

