

Philips
Elektronický bidet

Průtokové zahřátí

Dálkové ovládání a postranní tlačítko
technologie Bubble

AIB6416



Skutečně bezdotykový zážitek

S technologií Bubble

Díky technologii Bubble bidet před každým použitím ostříkne záchodovou mísu bublinkami a zajistí tak čistotu při použití. Automatické otvírání/zavírání víka a funkce snímající přítomnost chodidel zajistí čistší a bezdotykové ovládání.

Stále teplá voda se systémem s okamžitým ohřevem

- Na vyžádání dodává stálý proud teplé vody pro potřeby čištění

Dokonalé pohodlí

- Systém vysoušení teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou
- Přední, zadní, pohyblivý a intenzivní režim
- Funkce snímání přítomnosti chodidel pro bezdotykové ovládání

Čistota zajištěna

- Přefiltrování, které z vody odstraní nečistoty

Uživatelsky příjemné provedení

- Víko se automaticky odklápí, když se přiblížíte
- Automatické čištění proběhne stisknutím jednoho tlačítka
- Automaticky spláchne po vašem odchodu
- Svou toaletu najdete pohodlně i v noci
- Při výpadku elektrického proudu se splachuje ručně
- Před každým použitím je záchodová mísa očištěna bublinkovým ostříkem

PHILIPS

Specifikace

Obecné specifikace

- Typ ohřevu: Průtokové zahřátí
- Čistá hmotnost bidetu: 37 kg
- Celková hmotnost bidetu: 42 kg
- Rozměry výrobku: 698(L)x399(V)x466(H) mm
- Rozměry balení: 765(L)*480(V)*565(H) mm

Hlavní parametry

- Barva: Bílá
- Jmenovité napětí a frekvence: 220 V/50 Hz
- Míra vodotěsnosti: IPX4

- Jmenovitý výkon bidetu: 1150 W
- Přívodní tlak vody: 0,15–0,75 MPa
- Okolní teplota bidetu: 3–40 °C
- Vstupní teplota vody bidetu: 3–35 °C

Země původu

- Elektronický bidet: Čína

Servis

- Záruční lhůta: 2 roky

Přednosti

technologie Bubble

Technologie Bubble před každým použitím automaticky ostříkne záchodovou mísu, což omezuje rozstříknutí nečistot při jejich sklouznutí dolů a zabraňuje nečistotám přilnout k záchodové míse. Kromě toho je zápach zadržén pod vrstvou pěny, která brání v jeho šíření.

Automatické odklápění víka

Víko se automaticky odklápí, když se přiblížíte k toaletě. Bezdotykové ovládání je pohodlné a hygienické.

Funkce snímání přítomnosti chodidel

Funkce snímání přítomnosti chodidel je navržena pro muže a zajišťuje jim bezdotykovou návštěvu toalety. Aktivací funkce snímání přítomnosti chodidel v oblasti snímání dojde k odklopení prkénka a spláchnutí po použití toalety, což je hygienické a pohodlné.

Stále teplá voda

Tento inteligentní bidet je vybavený technologií pro okamžitý ohřev, která zajišťuje stálý proud teplé vody na vyžádání. Systém bez nádržky předchází rozvoji bakterií a zajišťuje tak hygienickou čistotu.

4 teploty vzduchu

U systému vysoušení teplým vzduchem lze nastavit teplotu tak, aby splňovala vaše nejrůznější potřeby a vy si tak mohli vylepšit zážitek z provádění hygieny.

Růžené mycí režimy

Aby bylo mytí jemnější a příjemnější, vzduchová tryska do vodního proudu přimíchává vzduchové bubliny. Zadní proud nabízí úplné umytí široké oblasti a přední proud je určen ženám k jemnému mytí. Pohyblivý režim zlepšuje díky pohybu trysky dopředu a dozadu mycí účinek a intenzivní režim ulehčuje vyprazdňování a ulevuje od zácpy.

Automatický čistící program

V případě, že si početnými funkcemi připadáte zahlceni nebo chcete pouze jednoduchou rutinu, automatický čistící program spustí celý cyklus: automaticky spustí zadní/přední mytí, pohyblivý režim a cyklus sušení teplým vzduchem.

Automatické splachování

Prkénko automaticky spláchně po vašem odchodu. Vaše návštěva tak proběhne bez dotyku.

Noční LED svícení

LED světlo osvítí záchodovou mísu a poslouží jako noční světlo

Ruční splachování

Ruční splachování při výpadku elektrického proudu aktivujete jednoduchým stisknutím tlačítka po straně.

Přefiltrování vody

Přefiltrování z vody efektivně odstraňuje nečistoty jako usazeniny a rez

