



Philips
淋浴套装

三功能
一体式设计
9 英寸大顶喷
恒温

ASH2532CH

恒温畅洗，舒适随心

精确控温，告别水温忽冷忽热

这款淋浴套装采用恒温阀芯，可快速精确地调节冷热水比例，以保持舒适出水温度，通过 9 英寸空气注入功能顶喷和 3 功能手持花洒，能够让你全身心沉浸在舒适的淋浴之中。

精美设计，出色外观

- 一体式淋浴管结构，外观美观
- 6 层电镀工艺，持久不褪色

提供 3 种出水模式，可满足不同清洁需求

- 9 英寸顶喷式淋浴器提供大喷射面
- 3 种功能手持式花洒带来舒适的沐浴体验
- 水龙头出水口流出纯净软水

人性化设计，呵护每个细节

- 可伸缩橡胶喷嘴，可轻松去除水垢
- 可升降淋浴管，匹配不同浴室吊顶高度
- 防缠绕沐浴器软管，光滑，易于清洁

温度控制精确，舒适安全

- 40 摄氏度恒温，享受舒适的沐浴
- 冷接触技术可避免意外烫伤
- 温度限制锁，避免误操作

PHILIPS

规格

普通参数

- 颜色: 铬
- 类型: 3 种功能淋浴器
- 表面处理: 电镀
- 进水水压: 0.1-0.5MPa
- 整体高度: 900-1230 毫米
- 进水温度: 4-75 °C
- 安装模式: 表面安装
- 淋浴器软管类型: PVC 防缠绕沐浴器软管
- 自动调温

滤芯规格

- 滤芯型号: 不适用
- 主要滤材: 不适用
- 使用寿命: 不适用

顶喷式淋浴器规格

- 规格: 228 毫米
- 喷水类型: 空气式

手持式花洒规格

- 连接类型: G1/2
- 类型: 3 种功能
- 花洒尺寸: 125 毫米
- 喷水类型: 高压 / 按摩 / 混合
- 切换模式: 拨动

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 3 years (2 years for hand shower) 年

产品亮点

恒温

恒温阀芯可快速准确调节热水和冷水的比例, 保持水温, 达到 40 摄氏度恒温, 让您尽享舒适的沐浴。

温度限制锁

温度控制手柄配有温度限制锁, 在不按下锁的情况下无法将水温调整到 40 摄氏度以上, 因此, 可避免因误操作而造成烫伤。

冷接触技术

水龙头表面采用冷接触技术, 可避免因在沐浴过程中触碰表面而烫伤。

一体式淋浴管设计

淋浴管与龙头通过螺纹接口连接, 简洁美观, 结构更稳固, 避免增加额外的软管, 减少墙壁开孔

6 层电镀工艺

电镀涂层可通过 24 小时醋酸盐喷雾测试并达到 10 级标准*, 更有光泽, 更耐腐蚀、耐磨、耐高温。

可升降淋浴管

淋浴管采用可升降结构, 顶喷高度可根据浴室吊顶高度或使用需求调节。

可伸缩橡胶喷嘴

喷嘴由可伸缩橡胶制成。高品质、抗撕裂的橡胶可轻松与手指产生摩擦。您只需轻轻擦拭喷嘴即可去除水垢。

防缠绕沐浴器软管

防缠绕沐浴器软管可有效防止软管卷绕和打结, 它耐压且防爆, 表面光滑, 易于清洁。

3 种功能手持式花洒

60 个出水孔可喷出三种喷雾, 加压喷雾柔软亲肤, 按摩喷雾可利用强大的水动力冲刷肌肤, 混合喷雾柔滑舒适。

9 英寸顶喷式淋浴器

水与空气完全混合, 通过顶喷式淋浴器上的 90 个出水孔喷出, 水流密集, 亲肤舒适, 像雨水一样轻柔覆盖肌肤。

水龙头出水口

空气通过通风装置喷射到水中, 软化水流并减少溅水, 适用于储水和清洗。



发行日期 2023-04-20

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 乙酸盐喷雾测试检验依据为 GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》标准。