



Philips
Náhradní filtr pro čističku
vody na kohoutek

Micro X-Pure

WP3922

Snadná příprava čisté vody

Filtr Micro X-Pure

Pokročilý filtrační systém založený na membráně z dutého vlákna a měnič iontů, který odstraňuje bakterie, škodlivé organické sloučeniny, chlór a olovo. Zlepšuje chuť a zápach při současném zachování prospěšných minerálů.

Čistá voda

- Odstraňuje bakterie, rozpustné olovo a škodlivé organické sloučeniny

Snadná příprava

- Pokročilý mechanismus Quick Twist pro snadnou výměnu filtrů

PHILIPS

Specifikace

Systém čištění

- Odstranění bakterií: 99,99 %
- Odstranění kalnosti: 3 000 litrů nebo přibližně 1 rok
- Odstranění těkavých organických chemikálií
- Odstranění pesticidů
- Odstranění chlóru: >75 %
- Odstranění hormonů

Konstrukční specifikace

- Materiály: Plast
- Barva(y): bílá
- Hmotnost výrobku: 180 g
- Rozměry výrobku (D x Š x V): 60 x 64 x 105 mm

Specifikace filtru

- Životnost filtru: 1500 l nebo přibl. 3 měsíce
- Hlavní součásti filtru: membrána z dutého vlákna,

granulovaný aktivní uhlík GAC, pryskyřice pro výměnu iontů, předfiltr usazenin

Podmínky vstupu vody

- Min. tlak vody na vstupu: 0,7 barů
- Max. tlak vody na vstupu: 3,5 barů
- Max. teplota vody na vstupu: 50 °C

Obecné specifikace

- Rychlost průtoku vody: 1.6 l/min
- Rychlost průtoku vody: 5 °C

Udržitelnost

- Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Země původu

- Náhradní filtr: Japonsko

Přednosti

Filtr Micro X-Clean

Filtr Micro X-Clean je vícenásobný filtrační systém. Skládá se ze špičkové membrány z dutého vlákna, která obsahuje více než 300 miliard mikropórů a efektivně odstraňuje 99,99 % veškerých bakterií, z měniče iontů, který odstraňuje škodlivé rozpustné olovo, a z jemně granulovaného aktivního uhlíku, který odstraňuje škodlivé vedlejší produkty chlorování, průmyslové znečišťující látky, například těkavé organické chemikálie, a zemědělské znečišťující látky, například pesticidy CAT. Filtr v pitné vodě zachovává zdraví prospěšné minerály, které jsou životně důležité pro lidské zdraví.

Výměna filtrů Quick Twist

Díky pokročilému mechanismu Quick Twist pro výměnu filtrů je výměna filtru rychlá, snadná a bezpečná. Díky tomu i pro vaši čističku vody platí heslo sense and simplicity.



Datum vydání 2023-07-15

Verze: 3.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com