



Philips
Универсална станция за
вода

Моментално загряване

Електрическо охлаждане
Микрофилтрация X-Clean
6 предварително зададени
температури

ADD5980M

Вкусна питейна вода

От освежаващо студена до гореща

Високата производителност се среща с ултраудобството. Сега можете да се насладите на вода с чист вкус – от освежаващо студена до гореща за различни нужди. Множество настройки за обем с едно натискане на бутон: 200 мл, 250 мл, 300 мл, 350 мл, 400 мл, 500 мл.

Внимателно обмислен дизайн за ваше удобство

- Plug and play; няма нужда от инсталиране
- Индикаторът за живота на филтъра напомня за своевременна подмяна на филтъра
- Регулируема тава за отцеждане за различни размери чаши

Освежаващо чиста вода

- Извлекете максимума от водата
- Без бисфенол А

Лесно приготвяне на гореща и студена вода

- Перфектно охладена вода при поискване
- Прясна гореща вода при поискване в рамките на секунди
- 6 температурни настройки за различните ви нужди
- 6 настройки на обем с едно натискане на бутон

С мисъл за околната среда

- Годишно се спестяват над 2400 пластмасови бутилки за еднократна употреба**
- Без повече преvarяване или поддържане на топлина; по-малко консумация на енергия

PHILIPS

Универсална станция за вода

Моментално загряване Електрическо охлаждане, Микрофилтрация X-Clean, 6 предварително зададени температури

Спецификации

Характеристики на филтъра

- Капацитет на филтрация: 100 л
- Резервна филтрираща касета: Микрофилтър X-Clean за семейството

Условия на водата на входа

- Качество на водата на входа: Градска чешмяна вода
- Температура на водата на входа: 5-30 °C

Общи спецификации

- Размери на продукта: 400*200*337 mm
- Вместимост на резервоара за вода: 2.8L
- Обща номинална мощност на потребление: 2200 W
- Номинална мощност (отопление): 2100 W
- Номинална мощност (охлаждане): 70 W

ADD5980M/58

Акценти

Студена вода при поискване

Благодарение на високоефективната система за охлаждане можете лесно да се насладите на перфектно охладената вода с едно докосване на екрана.

Топла вода за секунди

Пряната гореща вода излиза за секунди с точната температура, която харесвате, извеждайки максималния аромат на вашите напитки. За разлика от други технологии за незабавно нагряване нашият двуетапен модул за незабавно нагряване помага да се постигне истинско кипене.

6 настройки на температурата

Ние предлагаме вода с чист вкус – от освежаваща студена до гореща. Бланширане, варене, стерилизация, готвене. Чай, кафе, спагети, бебешка бутилка, студена напитка. Можете да направите милион неща с него.

6 настройки на обем

200 мл, 250 мл, 300 мл, 350 мл, 400 мл, 500 мл и т.н. Винаги можете да намерите подходящия обем вода, за да напълните любимата си чаша или дори кана и тенджерата.

Микрофилтър X-Clean

Насладете се на освежаващо чиста вода, както и на горещи и студени напитки, изпълнени с аромати. Филтърът Philips Micro X-Clean намалява хлора, варовика, тежките метали и появяващите се замърсители, като микропластиците и PFOA.*

Няма нужда от инсталиране

Дозаторът ще започне да работи веднага щом свържете захранването и го включите. Няма нужда да свързвате тръби.

Мониторинг на живота на филтъра

Индикаторът за живота на филтъра ви напомня да смените филтъра навреме, за да осигурите най-добрата ефективност на филтриране.

Регулируема тавичка за отцеждане

Височината на тавата за отцеждане може лесно да се регулира, за да побере различни размери чаши.

Спестяване на пластмасови бутилки

Бутилираната вода влияе значително върху околната среда, а също и върху разходите. Сега никога повече няма да се притеснявате за това. Водната станция е винаги там, като осигурява чиста и вкусна питейна вода при поискване.

Пестене на енергия

Водата се загрява точно в момента, в който се нуждаете, и точно в обема, който сте избрали. Без повече преваряване или поддържане на топлина. Спестява 70% от отоплителната енергия в сравнение с термопота***

Без бисфенол А

Всички части, които влизат в пряк контакт с вода, са изработени от материали без бисфенол-А.



Дата на издаване
2022-12-13

Версия: 4.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* * Замърсителите или други вещества, редуцирани от водния филтър не се срещат във водата на всички потребители.
* ** В сравнение с 500 мл вода от бутилка. Всеки филтър издържа 1 месец/100 литра.
* *** При консумирана 2 л гореща вода на ден. Само нагряване. Консумацията на енергия за охлаждане е изключена.