

Philips  
厨房龙头

单柄双控  
360° 旋转  
空气注入

ASH3510CH



## 顺滑旋转，水随心控

出水弯管可 360° 自由旋转

这款厨房龙头结合了经典设计，卓越的人体工程学和功能，高挑出水弯管可灵活转动，为大型炊具盛水和洗涤更为方便，而温度和流量可通过人体工程学手柄顺滑操控。

### 精美设计，出色外观

- 高弧形设计，式样美观
- 多层电镀，色泽持久

### 严选材料确保用水舒适

- 双重过滤，拦截大颗粒杂质
- 注入空气，软化水流
- 严选阀芯，耐磨防滴漏

### 人性化设计，呵护每个细节

- 360 度旋转范围，随意操作
- 锁定装置，用于快速、稳定地安装
- 加强底座，可固定水龙头，使其更稳定
- 人体工程学手柄，操作更出色

**PHILIPS**

厨房龙头  
单柄双控 360° 旋转, 空气注入

## 规格

### 普通参数

- 类型: 要点
- 把手: 单杆
- 整体高度: 362 毫米
- 出水口高度: 229 毫米
- 出水中心距: 204 毫米

### 主要参数

- 表面处理: 电镀
- 颜色: 铬
- 冷热软管长度: 600 毫米
- 接口规格: G1/2

- 底座直径: 50 毫米
- 出水孔径: 35 毫米
- 进水水压: 0.05 - 1 MPa
- 出水方式: 普通
- 进水温度: 4-90 ° C

### 原产地

- 原产地: 中国

### 服务

- 保修期: 3 years (5 years for Cartridge) 年

ASH3510CH/93

## 产品亮点

### 双重过滤

进水软管接口的密封圈与不锈钢滤网集成在一起, 可以拦截大颗粒杂质。

### 注入空气

空气通过通风装置注入水中, 软化水流并减少飞溅。

### 严选阀芯

陶瓷阀芯经过严格测试, 可确保耐磨、防滴漏、平稳运行的性能。

### 高弧形设计

水龙头采用高弧形摆动式出水口设计, 式样美观, 留有足够的清洗和储水空间。

### 多层电镀

电镀涂层可通过 24 小时酸性盐雾测试, 达到 10 级标准\*, 更加光滑, 更耐腐蚀, 更耐高温。

### 360 度旋转范围

出水口可顺畅旋转 360 度, 清洗和蓄水更便利。

### 快速安装

采用特殊形状的螺母和锁紧螺钉, 即使在狭窄空间内, 也可以轻松牢固地安装水龙头。

### 加固底座

加固底座可增加水槽和水龙头之间的接触面积, 以牢固固定水龙头。

### 人体工程学手柄

扁平长手柄, 外形精致, 采用人体工程学设计, 操作更加舒适。



发行日期 2023-03-18

版本: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 乙酸盐雾测试检验依据为 GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》标准