



Philips
净饮机

反渗透
温热双选
Wi-Fi 智能控制

ADD6824

智能掌控，一键净享

集成 APP 智能操控

采用先进的 RO 过滤系统和 UV 杀菌技术，能有效去除细菌、病毒、重金属等有害物质。同时，采用先进的即时加热技术和智能控制技术，提供便捷、优质、新鲜的热水。

即热式

- 即时供应不同温度的水
- 无极水温可调节，满足家庭不同用水需求
- 无极水量可调节，满足家庭不同用水需求

净水

- 可去除水中 0.0001 微米的细微污染物
- 水箱具有 UV-LED，可自动消毒

体贴设计，带给您便捷

- 屏幕显示出水水质
- 应用程序可实时显示设备状态
- 8 升大容量水箱

确保安全

- 水和蒸汽分离技术，防止烫伤
- 防烧毁技术，避免干烧
- 儿童锁可防止误操作或烫伤

PHILIPS

规格

过滤效果

- 重金属去除率: 高达 99.9%
- 细菌去除率: 最高 99.999%
- 病毒去除: 最高 99.999%
- 减少氯: 高达 99.9%
- 农药去除率: 高达 99.9%

滤网规格

- 过滤性能: 2000 升
- 过滤精度: RO: 0.0001 微米
- 反渗透膜规格: 50 加仑

入水条件

- 入水温度: 5-38 °C
- 入水水质: 市政自来水

普通参数

- 额定水流速: 0.13 升 / 分钟
- 产品尺寸: 480*208*407 毫米 毫米
- 净重: 9.1 千克
- 更换滤芯: CP-ADD504* ; RO-ADD552*
- 储水桶: 8 升

功率

- 主电源: 220V/50Hz
- 额定功率: 2100 瓦

原产地

- 替换滤芯: 中国
- 净饮机: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

防灼伤技术

当水箱中只有少量水 / 没有水时, 系统将自动阻止热水流出, 从而防止系统干烧

APP 智能联动

应用程序可显示实时饮用水水质、水温、滤芯使用寿命等, 提醒用户及时更换滤芯, 让用户更轻松地饮水。您可以在应用程序上控制净饮机。

AquaShield RO 过滤

创新型 AquaShield 多合一 RO 过滤系统可有效去除重金属 (Pb>99.9%*)、细菌 (>99.999%*)、病毒 (>99.999%*)、农药 (>99.9%*)、残余氯 (>99.9%*) , 并可将水的硬度有效降低高达 95%, 以防止出现水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

童锁

当输出水温高于 45 摄氏度时, 儿童锁会自动激活, 以防止误操作或烫伤

水质显示

出水 TDS 实时显示, 若 TDS 高于 100, 提醒换水, 保障出水水质

即热式

这款净饮机采用先进的即热技术, 可在数秒钟内提供不同温度的干净热水。

大容量水箱

8 升大容量, 加一次水即可满足家庭的日常饮用需求, 无需反复加水

UV-LED

过滤水箱内置的 UV-LED 每小时自动运行, 可杀死 99.9% 的细菌以防止出现二次污染。

水和蒸汽分离

凭借先进的水和蒸汽分离技术, 热蒸汽与开水处于分离状态, 因此在机器倒出热水时不会使您烫伤。

无极水量调节

为用户提供 100 至 999ml 多档水量, 每 50ml 可调, 满足家庭不同人群杯量需求

无极调温

为用户提供常温, 45 至 99 °C, 每度可调, 瞬时加热无需等待, 满足家庭不同人群的不同热水需求



发行日期 2023-10-31

版本: 3.0.1

EAN: 69 72748 50194 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com