



Philips  
Pemurni air UV

UV Kelas A  
Baterai cadangan

WP3891/01

## Air murni atau tanpa air dengan Pure Protect Lock

Air murni atau tanpa air dengan Power UV+ yang menghilangkan bakteri, virus, kista, dan meningkatkan rasa air meskipun tidak ada listrik. Pure Protect Lock mengunci penyaluran air ketika filter mencapai masa pakainya, terdeteksi kesalahan pada pemurni air

### Air murni

- Teknologi UV canggih dan karbon aktif untuk memurnikan air

### Mudah

- Aliran tinggi dengan laju maksimum 1,2 liter per menit
- Pengingat musikal memungkinkan Anda mengetahui kapan dispenser hidup
- PowerSave menjaga konsumsi daya tetap rendah

### So easy

- Mekanisme Tilt & Twist untuk memudahkan penggantian filter

### Dijamin

- Sesuai dengan standar keselamatan Bureau of Indian Standards
- PureProtect Alert akan memperingatkan Anda bila filter perlu diganti
- Kinerja mikrobiologis telah diuji menurut NSF55 Kelas A
- WQA telah mensertifikasi dan menganugerahkan Gold Seal kepada produk ini

# PHILIPS

## Kelebihan Utama

### Power UV+

Teknologi UV (PLS) modern dan canggih akan membasmi berbagai virus, bakteri, parasit, dan amuba yang tersebar melalui air sedangkan filter karbon aktif dan sedimen menghilangkan kekeruhan, klorin, senyawa kimia organik yang mudah menguap (VOC), kista, mikroorganisme yang lebih besar, dan meningkatkan rasa.

### Aliran tinggi

Laju aliran maksimum 1,2 liter per menit akan memastikan Anda memiliki air minum yang tersedia setiap saat.

### PureProtect Alert

Setelah konsumsi air sebanyak 2700 liter, PureProtect Alert akan mengeluarkan sinyal. Setelah sinyal ini, kapasitas yang tersisa masih cukup untuk 300 liter lagi.

### Tilt & Twist

Mengganti filter adalah hal mudah yang dapat Anda lakukan sendiri, berkat mekanisme Tilt & Twist yang sederhana.

### PowerSave

Alat ini mempunyai konsumsi listrik yang rendah dan diperkirakan sebesar 25 watt. Untuk membuatnya lebih hemat energi, lampu UV akan padam bila alat tidak digunakan selama 10 menit.

### Pengingat musikal

Saat alat pemurni memproses air, sebuah pengingat musikal opsional akan memberitahu Anda bahwa dispenser sedang hidup.

### Disertifikasi oleh BIS

Produk ini disertifikasi sesuai dengan standar kinerja mikrobiologis BIS 14724 dan standar air Minum BIS 10500 oleh Bureau of Indian Standards

### Gold Seal oleh Water Quality Association (WQA), AS



WQA (Water Quality Association, USA) hanya menganugerahkan Gold Seal kepada sistem, komponen atau zat tambahan yang memenuhi atau melampaui standar industri bagi pengurangan zat pencemar, integritas struktural, dan keselamatan bahan. Produk ini telah disertifikasi oleh WQA karena telah sesuai dengan NSF/ANSI 42 karena menghilangkan khlor dan partikel (menghilangkan semua kelas partikel dari Kelas I hingga Kelas VI – ukuran partikel 0,5 µm s/d 80 µm), NSF/ANSI 53 karena menghilangkan kekeruhan, bahan kimia organik volatil (VOC) dan kista serta NSF/ANSI 55 Kelas A karena memusnahkan mikroorganisme.

### Telah diuji oleh KIWA Water Research, Belanda

Telah diuji oleh Kiwa Water Research: Kinerja mikrobiologis telah diuji oleh Kiwa Water Research (Belanda) sesuai dengan standar NSF 55, protokol Kelas A (2004).

## Spesifikasi

### Sistem pemurnian

- Lampu UV PLS: 9 W

### Spesifikasi desain

- Berat produk: 4,4 kg
- Dimensi produk (P x L x T): 287 x 156 x 422 milimeter

### Kondisi air masuk

- Suhu air masuk minimum: 5 °C
- Tekanan air masuk minimum: 0,5 bar
- Suhu air masuk maksimum: 45 °C
- Tekanan air masuk maksimum: 2,0 bar

### Spesifikasi umum

- Laju aliran air: max 1.2 l/mnt
- Voltase: 220-240 volt
- Frekuensi: 50 Hz
- Tingkat daya: 25 W



Tanggal dikeluarkan  
2023-10-31

Versi: 9.1.1

EAN: 87 10103 29173 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)