



Philips  
燃气热水器

16 升

天然气  
强排式  
Wi-Fi 智能控制

AWH6101

## 智能巡航，热水零等待

零冷水技术，让家人无忧畅享舒适洗浴时光

这款零冷水燃气热水器搭载一键巡航系统以及净水技术，让您随时畅享舒适热水，无需等待。

### 确保零冷水

- 点动功能，随时享用零冷水
- 多点预约，个性化定制洗浴时间

### 智能恒温，舒适沐浴

- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的水温
- 停水再开温升低至 3 °C，防止用户烫伤

### 人性化设计，呵护每个细节

- 使用应用程序随时随地控制热水器

### 多重安全防护系统，提供安全保障

- Air Plus 保护系统自动调节氧气含量
- 一氧化碳和燃气（甲烷）双重气体泄露防护系统

### 采用飞利浦水净化技术

- 前置过滤器有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质

# PHILIPS

燃气热水器  
16 升 天然气, 强排式, Wi-Fi 智能控制

## 规格

### 基本参数

- 排气方式: 天然气 Ω (12T)
- 容量: 16 升 / 分钟
- 净重: 13 千克
- 总重: 16 千克
- 额定燃气压力: 强排式
- 包装尺寸 (长 \* 宽 \* 高): 855\*540\*255 毫米
- 产品尺寸 (长 \* 宽 \* 高): 608\*370\*158 毫米

### 主要参数

- 控制类型: 按键控制
- 颜色: 白色
- 接头规格: 2000Pa

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定热负荷: 千瓦 μ m
- 额定电功率: 40 瓦
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 接头规格: G1/2

### 原产地

- 燃气热水器: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

AWH6101/93

## 产品亮点

### 点动功能

在点动模式下, 消费者无需提前预约, 在任何用水点开龙头 3 秒后关上即可触发零冷水功能, 10 秒后消费者即可享受热水沐浴。

### 多点预约

支持多时间点零冷水预约, 满足全家人在不同时间段内的洗浴需求。

### Wi-Fi 智能控制

借助 Wi-Fi 智能控制, 无需对机器进行重复调整。用户可以使用应用程序随时随地控制热水器。同时, 实时检测热水器的运行, 发现异常时会发出警报。

### 四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准控制火排数量, 灵敏控制火苗强弱, 实现四季恒温。

### 飞利浦前置过滤器

在热水器进水接头前端安装前置过滤器, 有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质, 为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期, 亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。

### Air Plus 保护系统

当传感器检测到天然气水平增高时, Air Plus 会自动调节并补充氧含量, 以确保完全燃烧, 从而烧尽有害气体。自动调节和补充氧气含量, 确保充分燃烧

### 双气体报警

检测一氧化碳和燃气 (甲烷) 浓度超标时发出警报, 保护用户安全。

### 停水再开温升低至 3 °C

旁通管可以分流一部分进入热交换器的水, 旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。



发行日期 2023-04-24

版本: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)