



Philips
燃气热水器

13 升
强排式
强排式
触屏控制

AWH5300

智能恒温，舒适沐浴

恒温经典系列，为您提供舒适无忧的沐浴体验

这款燃气热水器拥有精准智能温控系统，保证夏天出水不烫，冬天水温足够温暖，为您带来更舒适更安全更便捷的洗浴新体验。

智能恒温，舒适沐浴

- 分段燃烧技术，保证夏天出水不被烫，冬天水温足够暖
- 1 摄氏度内的开关式温度变化
- 水温波动低于摄氏度 0.5 μ M

采用飞利浦水净化技术

- 前置过滤器有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质

无论天气如何，都可舒适沐浴

- 双重防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴
- 台风天也能保持火焰稳定和舒适水温

3+3 SafeShield 系统全方位保护

- 热水器连续燃烧 40 分钟自动关机开启保护
- 50 °C 安全锁，防止家里有孩子和老人因误操作导致烫伤
- Air Plus 保护系统自动调节氧气含量
- 一氧化碳和燃气（甲烷）双重气体泄露防护系统
- 热水器运行前进行气路、水路、电路和进风四维开机自检

PHILIPS

规格

基本参数

- 热水器容量: 13 升 / 分钟
- 总重: 13.5 千克
- 燃气种类: 天然气 Ω (12T)
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 625*358*151 毫米
- 净重: 10.8 千克
- 额定燃气压力: 强排式
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 740*525*245 毫米

主要参数

- 额定功率: 27 瓦
- 控制类型: 触摸按键
- 颜色: 白色

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定燃气压力: 2000Pa
- 适用水压: 0.02-1.0 Mpa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 排烟管规格: \varnothing 70
- 防冻加热功率: 64 瓦
- 额定热负荷: 25kW

原产地

- 燃气热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

分段燃烧技术

夏季进水温度高, 出水温度容易过高, 冬季进水温度低, 出水温度容易过低, 分段燃烧技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。

关开式温度变化

为防止烫伤, 当热水在短时间内关闭并打开时, 旁通管会将额外的冷水与热水混合在一起, 确保持续提供舒适的淋浴水温。温度变化通常在 1 摄氏度内。

水温波动

天然气均衡阀门可精确控制温度, 变化范围不超过摄氏度。0.5 μ M

飞利浦前置过滤器

在热水器进水接头前端安装前置过滤器, 有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质, 为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期, 亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。

双重防冻保护

高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护, 有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。

台风天可正常使用

直流变频风机通过外部堵塞影响风机转速变化, 风机根据自身转速变化进行补偿确保正常燃烧。同时防倒灌烟管可以确保没有倒灌风影响热水器正常燃烧。

双气体报警

检测一氧化碳和燃气 (甲烷) 浓度超标时发出警报, 保护用户安全。

Air Plus 保护系统

自动调节和补充氧气含量, 确保充分燃烧。

四维开机自检

在热水器运行前排除各种隐患, 保障热水器无故障运行。

40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机, 防止意外事故发生。

50 °C 安全锁

当设置温度高于 50 °C 时, 开启安全锁保护, 防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

