

Philips
电热水器

50 升，存储式
1000 瓦 / 2000 瓦 / 3000 瓦
单胆

AWH1207



沐浴更快速，高效节能

采用 SafeBlock 技术

搭载双重加热元件技术，客户可以手动调节加热速度以满足其沐浴需求。安心使用 SafeBlock 技术，让沐浴更加安全。

双重加热元件实现定制体验

- 可调节加热功率，实现定制体验

采用全方位保护系统

- 5 重安全防护系统，保证机器运行无忧
- SafeBlock 技术，沐浴更安全

人性化设计，呵护每个细节

- 预约时间，提前加热
- 飞利浦净水抑垢前置滤芯，抑垢率高达 50%*
- 内胆高温杀菌技术，有效杀死水中 99.9%* 的微生物细菌
- 标配遥控器，背面贴心磁铁设计

高能效和节能

- 能效达到中国国家一级能效标准
- 中温保温，内胆水温恒定 55 °C

PHILIPS

电热水器

50 升, 存储式 1000 瓦 /2000 瓦 /3000 瓦, 单胆

规格

普通参数

- 容量: 升 μ m
- 产品尺寸: 731 * 410 * 423 毫米 毫米
- 净重: 20.0 千克 千克
- 毛重: 23.5 千克 千克
- 包装尺寸: 560 * 485 * 845 毫米 毫米

主要参数

- 控制类型: 电子控制
- 颜色: 白色
- 安装方式: 横式挂墙
- 额定功率: 3000W 瓦

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 双管加热
- 铭牌额定压力: 0.8MPa
- 安全阀额定压力: 0.85MPa
- 节能: 一级

原产地

- 电热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH1207/93

产品亮点

三档功率设置

这款电热水器具有可调节加热功率, 提供了 1000 瓦、2000 瓦和 3000 瓦功率, 客户可根据其沐浴需求进行选择。

SafeBlock 技术

由 SafeBlock 技术提供支持, 无需担心漏电, 无忧无虑地享受沐浴。

飞利浦抑垢前置过滤器

飞利浦净水抑垢前置滤芯, 抑垢率高达 50%*; 同时智能滤芯更换提醒功能保证消费者及时更换滤芯, 确保长效保护内胆。

内胆高温杀菌

内胆温度可加热至 80 °C, 可有效杀死水中 99.9%* 的微生物细菌。

节能

热水输出率达到内胆容量的 80%, 确保节能。

预约洗浴

预约时间空档, 实现预加热功能, 您一到家便可以享受舒适沐浴体验。

中温保温

内胆水温恒定 55 °C, 夏季节能省电, 减少等待时间。

遥控控制

红外无线遥控, 操作便捷; 背面磁铁设计, 可贴至热水器机身, 不易遗失。

5 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护、防冻保护、IPX4 防水等级以及自动泄压 5 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。



发行日期 2023-10-31

版本: 1.0.1

EAN: 87 12581 76448 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com