



Philips
Čistička vody na kohoutek

Micro Pure



WP3811

Snadná příprava čisté vody

s filtrem Micro Pure

Kompaktní a snadno instalovatelná čistička vody, která pomocí filtru Micro Pure vyrábí čistou vodu zbavenou bakterií, škodlivých organických sloučenin a chloru, přičemž zachová všechny prospěšné minerály.

Čistá voda

- Odstraňuje veškeré bakterie, škodlivé organické sloučeniny a chlór

Snadná příprava

- Funkce Hi-Flow s maximálním průtokem 2 litry za minutu
- Upozornění Pure Protect ukazuje, kdy máte vyměnit filtr

Jednoduchost

- Kohoutkový adaptér Quick Fit pro snadnou instalaci na kohoutek
- Pokročilý mechanismus Quick Twist pro snadnou výměnu filtrů

Podpora udržitelného rozvoje

- Maximální výkon bez potřeby elektřiny

PHILIPS

Specifikace

Systém čištění

- Odstranění bakterií: 99,99 %
- Odstranění kalnosti: 3 000 litrů nebo přibližně 1 rok
- Odstranění těkavých organických chemikálií
- Odstranění chlóru: >75 %

Konstrukční specifikace

- Materiály: Plast
- Barva(y): bílá
- Hmotnost výrobku: 230 g
- Rozměry výrobku (D x Š x V): 60 x 137 x 105 mm

Specifikace filtru

- Životnost filtru: 2400 l nebo přibl. 8 měsíců
- Hlavní součásti filtru: membrána z dutého vlákna, granulovaný aktivní uhlík GAC

Podmínky vstupu vody

- Min. tlak vody na vstupu: 0,7 barů

- Max. teplota vody na vstupu: 50 °C
- Max. tlak vody na vstupu: 3,5 barů

Obecné specifikace

- Náhradní filtrační kazeta: WP3911
- Příslušenství: 8 adaptérů QuickFit pro připevnění ke kohoutku, upozornění PureProtect
- Výběr vody: filtrovaná sprška, nefiltrovaná sprška, nefiltrovaný proud
- Rychlost průtoku vody: 2 l/min
- Rychlost průtoku vody: 5 °C

Udržitelnost

- Balení: > 90 % recyklovaných materiálů
- Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Země původu

- Náhradní filtr: Japonsko
- Čistička vody: Japonsko

Přednosti

Filtr Micro Pure

Filtr Micro Pure je vícenásobný filtrační systém, který odstraňuje veškeré bakterie, nečistoty a zápach a vytváří čistou a chutnou pitnou vodu. Skládá se ze špičkové membrány z dutého vlákna, která obsahuje více než 520 miliard mikropórů a efektivně odstraňuje 99,99 % veškerých bakterií, a z granulovaného aktivního uhlíku, který odstraňuje chlór, nepříjemnou chuť a zápach. Filtr také v pitné vodě zachovává všechny zdravé prospěšné minerály, které jsou životně důležité pro lidské zdraví.

Upozornění Pure Protect

Pokročilé upozornění Pure Protect s jednoduchým barevným kódováním navede uživatele maximálně jednoduše ke včasné výměně filtru: jakmile membrána ztmavne nebo zhnědne do rezava, je čas na výměnu filtru.

Funkce Hi-Flow

Maximální průtok vody u tohoto kompaktního čističe vody je 2 litry za minutu, což je jen malý rozdíl oproti průtoku normální, nefiltrované vody. Jednoduchým otočením páky též můžete zvolit, zda má z kohoutku vytékat nefiltrovaná voda jako proud nebo sprška, případně filtrovaná voda jako sprška.

Kohoutkový adaptér Quick Fit

K pokročilé čističce je přibaleno několik přizpůsobitelných kohoutkových adaptérů Quick Fit, díky kterým lze čističku snadno a rychle nainstalovat na kohoutku. Heslo sense and simplicity je skutečností.

Výměna filtrů Quick Twist

Díky pokročilému mechanismu Quick Twist pro výměnu filtrů je výměna filtru rychlá, snadná a bezpečná. Díky tomu i pro vaši čističku vody platí heslo sense and simplicity.

Žádná spotřeba energie

Navrženo pro provoz bez elektřiny při poskytování maximálního výkonu. Podporuje trvale udržitelný rozvoj.



Datum vydání 2023-08-02

Verze: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com