



Philips  
智能马桶盖

即热式  
无线遥控器

AIB2255

## 温暖相伴，净享舒适

即热恒温，坐享洁净

这款即热式智能马桶盖，让您即刻享受温暖清洗体验；暖风烘干功能，让您轻松享受温暖呵护；无线遥控控制，轻松自由调节；多种温水清洗模式和多档调节功能满足您和家人的不同需求。

### 即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

### 多种清洗模式随心选择

- 温度可调的暖风干燥系统
- 臀洗、妇洗、移动清洗和强力洗
- 可调节座温、水温、压力和位置

### 洁净安心，呵护健康

- 喷嘴在每次使用前后均会自动清洁
- 前置过滤器，可去除水中杂质

### 人性化设计，呵护每个细节

- 便于在黑暗中找到马桶
- 通过遥控器设置所有首选项
- 通过活性炭滤网自动除臭

**PHILIPS**

## 规格

### 普通参数

- 产品尺寸: 520(L)x372(W)x130(H)mm 毫米
- 加热方式: 即热式
- 净重: 4.4kg 千克
- 毛重: 6.5kg 千克
- 包装尺寸: 600(L)x507(W)x195(H)mm 毫米

### 主要参数

- 颜色: 白色
- 额定功率: 1020W 瓦
- 电压及频率: 220V/50Hz

- 防水等级: IPX4
- 使用环境温度: 0 - 40 °C ° C
- 进水温度: 1 - 30 °C ° C
- 进水水压: 0.07 - 0.6 Mpa

### 原产地

- 智能马桶: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

## 产品亮点

### 即热恒温

这款智能马桶盖采用即时加热技术, 可按需连续提供温水。无储水的加热器可防止细菌滋生和避免重复加热, 确保卫生的清洁效果。

### 遥控器

您可以通过遥控器调整和设置您的所有个人首选项。其采用磁性设计, 可以附着在墙上的支架上, 不易丢失。

### 多种清洗模式

采用混合空气清洗方式, 臀部清洗面积更大, 效率更高, 清洗更柔和; 妇洗程序专为女性设计, 悉心呵护女性健康; 移动清洗可通过喷管往复移动, 扩大清洗范围, 提升洗净效果; 强力洗润滑肠道, 让排便更顺畅。

### 4 档暖风温度

暖风干燥系统具有可调温设置, 可满足每个人的不同需求, 提高清洁体验。

### 多档调节

4 档座温设置, 4 档水温; 5 档水压设置和 5 档喷嘴位置, 让全家每个人都可以定制自己的清洗程序, 使用更加舒适。

### 除臭

活性炭滤网可减少难闻气味。

### 飞利浦前置过滤器

前置过滤器可有效地去除水中杂质, 如水中的沉淀物和铁锈。防冻和防爆结构, 更易于使用。

### 喷嘴自洁

为确保卫生洁净, 喷嘴在每次使用清洗功能前后均会自清洁 2 秒。

### LED 夜灯

LED 灯提供桶状照明范围, 可作为夜灯。



发行日期 2023-10-31

版本: 2.0.1

EAN: 69 72748 50569 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com