



Philips Revolution  
厨下式净水器

反渗透技术

600G\* 无桶设计  
≥ 1.58L/min  
3年 RO 滤芯寿命

WP4244

## 卓越过滤，超凡体验

RFID 技术更安全，APP 连接更智能

这款净水器不但拥有五大核心技术，提供卓越的净水体验，还搭载 RFID 防伪技术和 APP 智能技术，可以识别滤芯真伪，使用更安全更智能，随时随地掌握净水器的信息。

### 更纯净的水

- 去除小至 0.0001 微米的有害物质
- 6 秒装满一杯净化水 \*
- 3 年 RO 过滤网使用寿命 \*
- 节水过滤技术，一级水效，1.5:1 低废水比

### 安心享用

- RFID 防伪技术
- ClearSmart 全方位监测技术给您带来无忧的净水体验
- 升级改善的集成水路有效防止水泄漏

### 轻松获得

- 连接智能手机，掌控您的净水器
- 快旋换芯技术和滤芯横置设计相结合，让您轻松更换滤芯

# PHILIPS

## 规格

### 净化系统

- 细菌 (大肠杆菌群) 去除率:  $\geq 99.99\%$
- 余氯去除率:  $\geq 99\%$
- 病毒 (M2 噬菌体) 去除率:  $\geq 99.99\%$
- 农药 (百草松) 去除率:  $99\%$
- 减少水垢

### 滤芯规格

- 过滤精度: RO: 0.0001 微米
- 反渗透膜规格: 600 加仑

### 入水条件

- 入水温度:  $5-38^\circ\text{C}$
- 入水压力: 1.5-4 巴
- 入水水质: 市政自来水

### 普通参数

- 额定水流速: 1.58 升 / 分钟
- 产品尺寸: 450 X 140 X 443 毫米 毫米
- 更换滤芯: CBPA-AUT716/00\*, RO-AUT762/00\*, CB-AUT717/00\*
- 储水桶: N
- 额定净水量: 5000 升 升
- 产水率 (废水比): 60%

### 功率

- 主电源: 220V/50Hz

### 原产地

- 替换滤芯: 中国
- 水槽下方净水器: 中国

## 产品亮点

### AquaShield RO 过滤系统

AquaShield RO 多重过滤系统可有效去除重金属 (Pb $\geq 99\%$ \*)、细菌 ( $\geq 99.99\%$ \*)、病毒 ( $\geq 99.99\%$ \*)、杀虫剂 ( $\geq 99\%$ \*)、残余氯 ( $\geq 99\%$ \*)，并且有效降低水的硬度以去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 过滤系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。

### 即滤技术

升级即滤技术确保其净水流量在 RO 滤芯的整个使用寿命内  $\geq 1.58\text{L}/\text{min}$ 。<br>无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙头就能获得更清洁健康的水。

### ProLifeTime

RO 过滤网使用寿命可持续长达 3 年\*，降低更换频率和拥有成本。

### 低废水比

产水率  $\geq 60\%$ ，净化水和废水比例为 1.5:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。

### RFID 识别系统

RFID 防伪技术，智能识假，使用原厂滤芯更放心。同时 RFID 寿命监测技术，识别滤芯位置和真实寿命，避免发生安装和更换错误的情况。

### ClearSmart 全方位监测技术

龙头和产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。<br>自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。<br>专业的温度传感器，可准确监测水温，并在可能冻坏设备时发出提醒。<br>漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。

### 集成式水路

第三代集成式水路\*，水路接头从 8 个减少为 4 个，与第一代集成式水路相比，进一步降低 50% 的漏水风险。

### 可连接飞利浦水健康 APP

使用飞利浦水健康 APP，无论何时何地，您都可以遥控您的净水器。它有强大的记忆能力，记录您的使用情况，输出属于您的净水报告，例如用水报告、水质报告和更清晰的寿命提醒。

### QuickTwist 快旋换芯技术

横置滤芯设计与快速旋转技术相结合，您可轻松更换滤芯。<br>您在更换过程中无需切断水源，只需轻轻旋转，即可卸下滤芯。<br>一体式抛弃滤芯可防止内部系统受到污染。



发行日期 2023-10-31

版本: 1.2.1

EAN: 69 23410 75926 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 600GPD: 600 加仑 / 天，如果此净水器运行 24 小时，则可以产生 600 加仑净水。\*RO: 反渗透 (Reverse Osmosis) 的缩写  
\* 细菌和病毒去除率基于 SGS 测试报告: ASH18-000805-07。  
\* 重金属、农药和氯的去除率基于 SGS 测试报告: ASH18-000805-12。  
\* 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。  
\* 6 秒装满一杯 150ml 的净水。  
\* 为保证 RFID 功能正常运作，购买更换滤芯时，请购买带有 RFID 标识的滤芯。