

Philips
智能免治馬桶便座

瞬熱
控制面板
IonShield 技術

AIB2206



重新定義潔淨和舒適度

搭配 IonShield 技術

這款智能免治馬桶便座搭配瞬熱系統，隨需要提供持續的淨化溫水，達到衛生清潔效果。IonShield 技術可減少達 99.99%* 的細菌，讓馬桶上的每一秒衛生又安全。

瞬熱系統提供持續溫水

- 隨需要提供持續溫水進行清潔

極致舒適

- 後方、前方、兒童、移動模式和五個噴嘴位置
- 可調整溫度的暖風乾燥系統
- 五段式可調整座椅溫度和水溫 / 壓力

確保清潔

- IonShield 技術可減少高達 99.99%* 的細菌
- 每次使用前後都會自動清潔噴嘴
- 前置過濾器可去除水中雜質

簡單易用的設計

- 只須按下一個按鈕，就能自動完成清潔程序

PHILIPS

規格

一般規格

- 加熱類型: 瞬熱
- 淨重: 4.6 公斤 kg
- 產品尺寸: 520 (長) x 460 (寬) x 128 (高) 公釐 mm
- 總重: 6.2 公斤 kg
- 包裝尺寸: 600 (長) x 510 (寬) x 200 (高) 公釐 mm

主要參數

- 色彩: 白色
- 額定功率: 956W W

- 電壓和頻率: 110V/60Hz
- 防水率: IPX4
- 環境溫度: 攝氏 0-40 度 °C
- 進水口水溫: 攝氏 3-35 度 °C
- 進水口水壓: 0.07-0.75Mpa

原產地

- 智能免治馬桶便座: 中國

客戶服務

- 保固期: 2 年

焦點

IonShield 技術

IonShield 技術可有效減少免治馬桶坐墊、噴嘴以及馬桶周圍與內部高達 99.99%* 的細菌，讓馬桶上的每一秒衛生又安全。除此之外，還有優異的除臭效果。

持續溫水

這款智能免治馬桶便座採用瞬熱技術，隨需要提供持續溫水。無水箱系統可預防細菌滋生，確保衛生清潔。

多種清洗模式

空氣清洗噴嘴將氣泡打入水流，帶來更輕柔舒適的清洗體驗。後方水流能夠徹底清潔更廣區域，前方水流設計可為女性提供溫和洗淨。兒童模式調低水溫、水壓和座椅溫度，保護小孩敏感肌膚。移動模式利用沖洗棒的前後動作提升潔淨效果。最後一項特色是同樣重要的五段可調式噴嘴位置，從不同角度實現優異清潔效能。

可自行編程的清潔設定

5 種座溫設定，搭配 5 種水溫及 5 種水壓設定，讓全家大小都能自訂清潔程序，享受極致舒適體驗。

4 種風溫

暖風乾燥系統配備可調式溫度設定，能夠滿足不同需求並提升清潔體驗。

前置過濾器

前置過濾器可有效去除雜質，例如水中的沉澱物和鐵鏽。防凍結和防爆結構更易于使用。

自動清潔程序

無論您是受免治馬桶便座的多功能所吸引，或只想完成簡便的例行作業，自動清潔程序都會執行完整程序，自動進行後方清潔和移動清潔。

自動清潔噴嘴

為確保清潔度，噴嘴會在每次使用前後自行清潔 2 秒。噴嘴可輕鬆拆卸以進行清潔。



發行日期 2022-12-15

版本: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 99.99% 的消毒率係由廣州市微生物研究所 (Guangzhou Institute of Microbiology) 測得，報告編號為 KJ20202374。