

# PHILIPS

## 燃气热水器

### AquaShield

13 升

天然气

强排式

触屏控制

AWH5304



## 智能恒温，舒适沐浴

恒温经典系列，为您提供舒适无忧的沐浴体验

这款燃气热水器拥有精准智能温控系统，保证夏天出水不烫，冬天水温足够温暖，为您带来更舒适更安全更便捷的洗浴新体验。

### 智能恒温，舒适沐浴

- 分段燃烧技术，保证夏天出水不被烫，冬天水温足够暖
- 1 摄氏度内的开关式温度变化
- 水温波动低于摄氏度0.5 μ M

### 采用飞利浦水净化技术

- 前置过滤器有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质

### 无论天气如何，都可舒适沐浴

- 双重防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴
- 台风天也能保持火焰稳定和舒适水温

### 3+3 SafeShield 系统全方位保护

- 热水器连续燃烧 40 分钟自动关机开启保护
- 50°C安全锁，防止家里有孩子和老人因误操作导致烫伤
- Air Plus 保护系统自动调节氧气含量
- 一氧化碳和燃气（甲烷）双重气体泄露防护系统
- 热水器运行前进行气路、水路、电路和进风四维开机自检

## 产品亮点

### 分段燃烧技术

夏季进水温度高，出水温度容易过高，冬季进水温度低，出水温度容易过低，分段燃烧技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。

### 关开式温度变化

为防止烫伤，当热水在短时间内关闭并打开时，旁通管会将额外的冷水与热水混合在一起，确保持续提供舒适的淋浴水温。温度变化通常在 1 摄氏度内。

### 水温波动

天然气均衡阀门可精确控制温度，变化范围不超过摄氏度。0.5  $\mu$  M

### Air Plus 保护系统

自动调节和补充氧气含量，确保充分燃烧。

### 双气体报警

检测一氧化碳和燃气（甲烷）浓度超标时发出警报，保护用户安全。

### 飞利浦前置过滤器

在热水器进水接头前端安装前置过滤器，有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质，为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期，亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。

### 四维开机自检

在热水器运行前排除各种隐患，保障热水器无故障运行。

### 40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机，防止意外事故发生。

### 50°C 安全锁

当设置温度高于 50°C 时，开启安全锁保护，防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

### 双重防冻保护

高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护，有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。

### 台风天可正常使用

直流变频风机通过外部堵塞影响风机转速变化，风机根据自身转速变化进行补偿确保正常燃烧。同时防倒灌烟管可以确保没有倒灌风影响热水器正常燃烧。

### 普通参数

燃气种类: 天然气  $\Omega$  (12T)

总重: 13.5 千克

热水器容量: 13 升/分钟

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 625\*358\*151 毫米

净重: 10.8 千克

额定燃气压力: 强排式

包装尺寸 (长) \* (宽) \* (高): 740\*525\*245 毫米

### 主要参数

控制类型: 触摸按键

额定功率: 27 瓦

颜色: 金色

额定燃气压力: 2000Pa

电压及频率: 220V/50Hz

适用水压: 0.02-1.0 Mpa

接头规格: G1/2

水温调节范围: 35-65  $^{\circ}$ C

排烟管规格:  $\varnothing$ 70

防冻加热功率: 64 瓦

额定热负荷: 25kW

### 原产地

燃气热水器: 中国

### 服务

保修期: 2 年

