

PHILIPS

厨下式净水器

反渗透技术

400G*无桶设计

$\geq 1.05\text{L}/\text{min}$

2年*RO滤芯寿命

AUT2011



性能出众，节水即滤

可去除 99%* 的重金属

这款净水器采用节水过滤技术，低废水比，净化水的同时产生更少的废水，给您带来环保的健康水生活。

更纯净的水

- 去除重金属、病毒、细菌、VOC、农药等
- 即时享受健康好水
- 高效过滤，具有 1.5:1 的低废水率

轻松获得

- 2 步即可更换过滤网。

安心享用

- ClearSmart全方位监测技术给您带来无忧的净水体验
- 经过优化的集成式水路，可防止漏水

产品亮点

AquaShield RO 过滤

AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素，并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

即滤技术

即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内 $\geq 1.05\text{L}/\text{min}$ 。无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙头就能获得更清洁健康的水。

废水率低

净水与废水的比例为 1.5:1，更环保且节省成本。

ClearSmart全方位监测技术

产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至2年。漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。

集成式水路

第三代集成式水路* 通过将连接器总数从 8 个减少到 4 个，进一步消除了 50% 的漏水风险。

QuickFit 过滤网更换

稳固而便利的门锁设计使客户 2 步即可更换过滤网。集成式一次性过滤网可防止内部系统受到污染。

规格

净化系统

细菌（大肠杆菌群）去除率
余氯去除率
重金属（铅）去除率: $\geq 99\%$
病毒（M2噬菌体）去除率: $\geq 99.999\%$
去除浊度
有机物去除率
农药（灭草松）去除率
减少水垢
抗生素（阿莫西林）去除率: $\geq 99\%$
硬度去除率

滤芯规格

过滤精度: RO: $0.0001\text{ }\mu\text{m}$
反渗透膜规格: 400 加仑

进水条件

进水温度: $5\text{--}38\text{ }^{\circ}\text{C}$
进水压力: $0.1\text{--}0.4\text{MPa bar}$
进水水质: 市政自来水

基本参数

额定净水流速: $1.05\text{ 升}/\text{分钟}$
产品尺寸: $435*170*380\text{ mm}$
替换滤芯: CP, GAC, RO
储水桶: N
额定净水量: 4000 升 l
产水率(废水比): 60%

功率

额定电源: $220\text{V}/50\text{Hz}$

原产地

替换滤芯: 中国
厨下式净水器: 中国



* 400GPD: 400加仑/天; 如果此净水器运行 24 小时, 就可以产生400加仑净水。
* 去除率由第三方专业检测和认证机构SGS在实验室条件下测试所得, 检测报告为: ASH19-044051-01。
* RO膜滤芯接入水源为水温 $25\pm 1^{\circ}\text{C}$, 压力为 0.3Mpa 的市政自来水, 且净水用量 $\leq 10\text{L}/\text{天}$, 此滤芯可使用2年。滤芯的使用寿命因各地水质不同和各家庭用水量不同而不同, 建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。水效级别(产水率或者废水比)是根据GB 34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级由第三方检测机构在实验室条件下测试所得。