



Philips AquaShield
燃气热水器

16 升
天然气
强排式

AWH6204

智能巡航，热水零等待

零冷水技术，让家人无忧畅享舒适洗浴时光

这款零冷水燃气热水器搭载一键巡航系统以及净水技术，让您随时畅享舒适热水，无需等待。

确保零冷水

- 一键巡航，24 小时热水零等待
- 点动功能，随时享用零冷水
- 多点预约，个性化定制洗浴时间

智能恒温，舒适沐浴

- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的水温
- 微焰技术，实现精准温度
- 停水再开温升低至 3 °C，防止用户烫伤
- 热水充足，可供多点使用

多重安全防护系统，提供安全保障

- Air Plus 保护系统自动调节氧气含量
- 热水器连续燃烧 40 分钟自动关机开启保护
- 50 °C 安全锁，防止家里有孩子和老人因误操作导致烫伤
- 热水器运行前进行气路、水路、电路和进风四维开机自检

PHILIPS

燃气热水器
16 升 天然气, 强排式

规格

基本参数

- 热水器容量: 16 升 / 分钟
- 总重: 19.5 千克
- 排气方式: 天然气 Ω (12T)
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 641.5*385*190.5 毫米
- 颜色: 秘夜黑
- 净重: 15.2 千克
- 额定燃气压力: 强排式
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 780*525*245 毫米

主要参数

- 控制类型: 触摸按键

- 额定功率: 37 瓦
- 接头规格: 2000Pa
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 防冻加热电功率: 88 瓦
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 额定热负荷: 30 千瓦

原产地

- 燃气热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH6204/00

产品亮点

一键巡航

通过内置循环水泵将热水管路中的冷水循环加热, 24 小时全天候提供沐浴热水, 无需等待, 即开即热。

多点预约

支持多时间点零冷水预约, 满足全家人在不同时间段内的洗浴需求。

点动功能

在点动模式下, 消费者无需提前预约, 在任何用水点开龙头 3 秒后关上即可触发零冷水功能, 10 秒后消费者即可享受热水沐浴。

四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准控制火排数量, 灵敏控制火苗强弱, 实现四季恒温。

微焰技术

在夏天, 当入水温度较高时, 出水温度很容易过高, 而在冬天时则正好相反。微焰技术可确保在各个季节实现舒适的沐浴体验。

停水再开升温低至 3 °C

旁通管可以分流一部分进入热交换器的水, 旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。

充足热水

在家里多个不同的位置使用热水时, 智能感应器系统将自动校准热水输出量, 以确保在使用热水的所有位置都能获得所需的恒温效果。

Air Plus 保护系统

当传感器检测到天然气水平增高时, Air Plus 会自动调节并补充氧含量, 以确保完全燃烧, 从而烧尽有害气体。自动调节和补充氧气含量, 确保充分燃烧

40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机, 防止意外事故发生。

50 °C 安全锁

当设置温度高于 50 °C 时, 开启安全锁保护, 防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

四维开机自检

在热水器运行前排除各种隐患, 保障热水器无故障运行。



发行日期 2023-05-21

版本: 2.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com