

Philips  
燃气热水器

12 升  
天然气  
强排式  
触摸感应控制

AWH5214

# 精准控温，舒适沐浴

## 搭载微火苗技术

这款燃气热水器拥有精准智能温控系统，保证夏天出水不烫，冬天水温足够温暖，为您带来更舒适更安全更便捷的洗浴新体验。

### 智能恒温，舒适沐浴

- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的水温
- 微焰技术，实现精准温度
- 分段燃烧技术，保证夏天出水不被烫，冬天水温足够暖
- 水温波动少于 1 °C

### 人性化设计，呵护每个细节

- 一键节能，合理加热更节能
- 自定义厨房水温

### 3+3 SafeShield 系统全方位保护

- 热水器连续燃烧 40 分钟自动关机开启保护
- 50 °C 安全锁，防止家里有孩子和老人因误操作导致烫伤
- 热水器运行前进行气路、水路、电路和进风四维开机自检

# PHILIPS

燃气热水器  
12 升 天然气, 强排式, 触摸感应控制

## 规格

### 基本参数

- 热水器容量: 12 升 / 分钟
- 总重: 10.2 千克
- 排气方式: 天然气  $\Omega$  (12T)
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 510\*320\*143 毫米
- 净重: 8.7 千克
- 额定燃气压力: 强排式
- 包装尺寸 (长) \* (宽) \* (高): 700\*410\*220 毫米

### 主要参数

- 控制类型: 触摸按键
- 额定功率: 40 瓦

- 颜色: 白色
- 接头规格: 2000Pa, 2800Pa
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 额定热负荷: 23kW

### 原产地

- 燃气热水器: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

AWH5214/93

## 产品亮点

### 四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准控制火排数量, 灵敏控制火苗强弱, 实现四季恒温。

### ECO 节能模式

恒定的出水温度为 38 摄氏度, 减少能源浪费。

### 水温波动

根据用户对洗浴水温的不同需求, 燃气比例阀准确控制燃气流量, 保证高效火力燃烧, 实现用水全程的恒温体验。

### 厨房模式

只需按一个键, 即可轻松切换到设置的厨房水温。

### 40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机, 防止意外事故发生。

### 50 °C 安全锁

当设置温度高于 50 °C 时, 开启安全锁保护, 防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

### 分段燃烧技术

夏季进水温度高, 出水温度容易过高, 冬季进水温度低, 出水温度容易过低, 分段燃烧技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。

### 四维开机自检

在热水器运行前排除各种隐患, 保障热水器无故障运行。

### 微焰技术

在夏天, 当入水温度较高时, 出水温度很容易过高, 而在冬天时则正好相反。微焰技术可确保在各个季节实现舒适的沐浴体验。



发行日期 2023-05-21

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)