



Philips
净饮机

反渗透

即热式
Wi-Fi 智能控制
双 TDS 监测显示

ADD6830

智能掌控，一键净享

具有实时净水与原水双 TDS 值显示。

这款净饮机采用即热技术、APP 智连控制和 TDS 值实时显示，可在数秒之内提供多种温度和不同容量的干净好水。通过去除细菌、病毒、重金属等有害物质，五合一 RO 系统和 UV 抑菌灯可确保提供美味的干净好水。

即热式

- 即时供应不同温度的水
- 4 种可控水量和连续出水
- 4 种可控水量和连续出水

净水

- 可去除水中 0.0001 微米的细微污染物
- 水箱具有 UV-LED，可自动消毒

体贴设计，带给您便捷

- 应用程序可实时显示设备状态
- 内置红外传感器
- 机身可以 360 度旋转
- 屏幕显示 TDS 值，实时监测

确保安全

- 防烧毁技术，避免干烧
- 儿童锁可防止误操作或烫伤

PHILIPS

净饮机

反渗透 即热式, Wi-Fi 智能控制, 双 TDS 监测显示

规格

过滤效果

- 重金属去除率: 高达 99.9%
- 细菌去除率: 最高 99.999%
- 病毒去除: 最高 99.999%
- 减少氯: 高达 99.9%
- 水硬度降低
- 农药去除率: 高达 99.9%
- VOC 减少

滤网规格

- 过滤性能: 2000 升
- 过滤精度: RO: 0.0001 微米
- 更换滤芯: ADD550
- 反渗透膜规格: 50 加仑

普通参数

- 额定水流速: 0.13 升 / 分钟
- 产品尺寸: 232*308*430 毫米 毫米
- 储水桶: 4 升

功率

- 主电源: 220V/50Hz
- 额定功率: 2130 瓦

原产地

- 替换滤芯: 中国
- 净水机: 中国

ADD6830/93

产品亮点

AquaShield RO 过滤

创新型 AquaShield 多合一 RO 过滤系统可有效去除重金属 (Pb > 99.9%*)、细菌 (> 99.999%*)、病毒 (> 99.999%*)、农药 (> 99.9%*)、残余氯 (> 99.9%*)，并可将水的硬度有效降低高达 95%，以防止出现水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

UV-LED

过滤水箱内置的 UV-LED 每小时自动运行，可杀死 99.9% 的细菌以防止出现二次污染。

即热式

这款净水机采用先进的即热技术，可在数秒钟内提供不同温度的干净热水。

水温

有 4 种温度: 室温、45 摄氏度、85 摄氏度和沸水。无论是婴儿配方、茶或咖啡，现在您都能轻松应对。

水量

您可以选择 150 毫升、210 毫升、300 毫升、500 毫升或连续水流，以便满足不同的需求。

双 TDS 实时显示

原水的 TDS 值和净水的 TDS 值将实时在屏幕显示。当水箱中的原水 TDS 值高于 999 时，它会提醒您换水以确保水质。

APP 智能联动

应用程序可显示实时饮用水水质、水温、滤芯使用寿命等，提醒用户及时更换滤芯，让用户更轻松地饮水。您可以在应用程序上控制净水机。

智能感应

如果 1 分钟内未执行任何操作，则机器会进入待机状态，除儿童锁以外的其他指示灯都会熄灭，更为节能。当杯子靠近时，机器会自动唤醒，方便用户取水。

旋转机身

机身可以 360 度旋转，便于饮水和查看水箱

防灼伤技术

当水箱中只有少量水 / 没有水时，系统将自动阻止热水流出，从而防止系统干烧

童锁

当输出水温高于 45 摄氏度时，儿童锁会自动激活，以防止误操作或烫伤



发行日期 2023-11-01

版本: 2.0.1

EAN: 69 72748 50420 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 基于国际测试和认证机构 BV 在实验室条件下的测试结果。
** 基于国际测试和认证机构 SGS 在实验室条件下的测试结果。