



Philips AquaShield
电热水器

快热式热水器
8500W
铸铝加热体

AWH1011

热水零等待

变频恒温，畅快沐浴

这款电热水器配置 8500W 铸铝发热体，无胆设计实现即开即用，无需等待即可享受新鲜活水。同时搭载 2 重防触电保护，保障沐浴安全。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 即开即用，无需等待

采用全方位保护系统

- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧
- 双重防触电保护系统，保障沐浴安全

智能恒温，舒适体验

- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热热水温度
- 无极调温系统，告别忽冷忽热

PHILIPS

规格

基本参数

- 毛重: 4.2 千克
- 产品尺寸: 243*380*72 毫米
- 净重: 3.2 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 440*440*120 毫米

主要参数

- 控制类型: 机械控制
- 额定功率: 8500 瓦
- 颜色: 灰色

- 安装方式: 墙架
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 铝制加热器
- 燃气种类: 0.7MPa

原产地

- 电热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

快速加热技术

搭载 8500W 铸铝发热体, 螺旋式加热, 即开即用, 无需等待。加热效率可以达到 94.8%。

无极调温系统

内置的可控硅可以自动根据环境温度, 实时变频调节输出功率, 省电节能。水温波动少于 1 °C, 全程用水恒温体验。

四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准调节出水温度, 实现四季恒温。

双重防触电保护系统

双重防触电保护系统, 包括 SafeBlock (绝缘技术) 和空气开关设备, 可降低触电风险, 让沐浴更加安全。

3 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。



发行日期 2023-04-24

版本: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com