



Philips
Filtru de schimb pentru
purificator la robinet

Micro X-Pure

WP3922

Apă pură, obținută cu ușurință

Filtru Micro X-Pure

Sistem de filtrare avansat bazat pe membrană cu fibră cavă și schimbător ionic care elimină bacteriile, compușii organici dăunători, clorul și plumbul. Îmbunătățește gustul și mirosul și menține mineralele benefice din apă.

Apă pură

- Elimină bacteriile, plumbul solubil și compușii organici dăunători

Cu ușurință

- Mecanism Quick Twist avansat pentru înlocuirea ușoară a filtrului

PHILIPS

Specificații

Sistem de purificare

- Eliminare compuși organici volatili
- Eliminare turbiditate: 3000 litri sau aprox. 1 an
- Îndepărtarea bacteriilor: 99,99 %
- Eliminare pesticide
- Îndepărtarea clorului: >75 %
- Eliminare hormoni

Specificații de proiectare

- Culori: alb
- Materiale: plastic
- Greutate produs: 180 g
- Dimensiuni produs (L x l x Î): 60 x 64 x 105 mm

Specificații filtru

- Componente principale ale filtrului: membrană cu fibră cavă, GAC: carbon activ granulat, rășină cu

- schimb ionic, prefiltrarea sedimentelor
- Durata de viață a filtrului: 1500 l sau aprox. 3 luni

Condițiile apei la admisie

- Presiune minimă a apei la admisie: 0,7 bar
- Temperatură maximă a apei la admisie: 50 °C
- Presiune maximă a apei la admisie: 3,5 bar

Specificații generale

- Debit de apă: 1.6 l/min
- Debit de apă: 5 °C

Durabilitate

- Ambalare: > 90 % materiale reciclate

Țara de origine

- Filtru de schimb: Japonia

Repere

Filtrul de curățare Micro X

Micro X-Clean este sistemul de filtrare multiplă. Acesta constă dintr-o membrană cu fibră cavă de înaltă tehnologie, care conține peste 300 de miliarde de micropori pentru îndepărtarea eficientă a 99,99% din totalul bacteriilor, un schimbător ionic pentru a îndepărta plumbul solubil dăunător, carbon activat granular fin pentru a îndepărta produsele secundare dăunătoare obținute prin clorurare, poluanții industriali dăunători, precum substanțele chimice organice volatile și poluanții agricoli, precum pesticidul CAT. Acesta îndepărtează de asemenea clorul, gustul și mirosurile neplăcute. Filtrul păstrează mineralele benefice din apa potabilă, vitale sănătății noastre

Schimbarea filtrului de tip Quick Twist

Mecanismul de schimbare a filtrului avansat Quick Twist face ca schimbarea filtrului să fie rapidă, ușoară și sigură, aducând sens și simplitate purificatorului dvs. de apă.

