



Philips AquaShield  
前置过滤器

2.6T/H 功率 high-flow 高流量设计

SUS 316 升不锈钢网  
360 度控制阀  
碳黑色

AWP9802

# 确保从家中获得纯净用水

## 24 小时保护家庭用水设备

这款预过滤净水器是防止家庭用水受到污染的第一道防线。它可以清除市政用水中的泥沙和铁锈等杂质，保护家庭用水的相关设备。

### 第一道防线

- 水流量高达 2.6T/H，可供您全家享用
- 精细度高达 40 微米，可移除铁锈、杂质与藻类

### 人性化设计，呵护每个细节

- 透明外壳能够检测内部杂质
- 每月调整旋钮可提醒您清洗滤网
- 适用于各种安装环境

### 经久耐用

- 内部压力阻力大于 7MPa
- 与 304 型号相比，316 升不锈钢网的使用寿命延长 4 倍
- Hi-flow 高流量设计冲洗，使用寿命更长

# PHILIPS

## 前置过滤器

2.6T/H 功率 high-flow 高流量设计 SUS 316 升不锈钢网, 360 度控制阀, 碳黑色

# 规格

### 入水条件

- 入水温度 : 5-38 ° C
- 入水水质 : 市政自来水

- 入水压力 : 100kPa-1000kPa 巴
- 最大入水温度 : < 50 ° C

AWP9802/93

# 产品亮点

### 360 度控制阀

适合复杂的水管装置, 灵活的安装可以适应实际的家庭水管环境。

### Hi-flow 高流量设计

最大水流量可达 2.6T/H, 满足家庭清洗水果与蔬菜、洗澡与洗衣服的用水需求。

### 精细滤网

颗粒物净化标准高达 40 微米, 高效实用。去除铁锈、沉淀物、藻类及其他污染物, 保护管道和家庭用水的相关设备。

### 不锈钢网

滤网的使用寿命可达 8 年。采用经过改进的冲洗结构, 可实现高效冲洗, 同时易于维护。

### 高强度滤网护罩

高强度护罩结构设计, 最大喷射压力可达 7MPa, 可有效应对水管中发生的压力变化并保护热水器、洗衣机与洗碗机不受损伤。

### 可循环使用且可冲洗

采用经过改进的冲洗结构, 可实现高效冲洗, 同时易于维护。

### 滤网清洗提示

调整旋钮可记忆您上次清洗的时间, 方便您确定下个清洗周期

### 方便的视觉监控

采用特殊的透明外壳, 监测滤网堵塞情况



发行日期 2023-11-01

版本 : 2.1.2

EAN: 69 71837 08170 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 耐腐蚀度是 304 不锈钢网的 4 倍; 由 SGS 在实验室条件下测试得出 (报告编号: SZIN1903003863PS)  
\*\* 内部压力阻力大于 7MPa; 由 SGS 在实验室条件下测试得出 (报告编号: SZIN1903002404PS-01)  
\*\* 在首次使用或长期不使用后重新使用时, 请按照说明进行冲洗;  
\*\* 根据说明设置定期冲洗周期并根据过滤效果更换滤网配件。