

Philips AquaShield  
电热水器

60L, 储热式  
1500W/2500W  
单胆

AWH1205



## 变频加热，游刃有“浴”

两种加热模式，速度随心而定

这款电热水器拥有双管变频加热技术，消费者可以通过手动调节所需加热速度，满足消费者的不同洗浴需求。同时，消费者还可以预约两个时间段洗浴，回到家就可以洗澡，避免长时间等待。

### 双重加热元件实现定制体验

- 加热速度可调节，满足不同洗浴需求

### 采用全方位保护系统

- 三极断电保护，保障用电安全
- 高温保护防止内胆爆裂和意外烫伤
- 内胆缺水时自动断电保护
- 低温时启动加热，防止内胆冻裂
- 自动泄压装置防止内胆爆裂

### 人性化设计，呵护每个细节

- 内胆高温杀菌技术，有效杀死水中 99.9%\* 的微生物细菌
- 标配遥控器，背面贴心磁铁设计
- 双人预约模式，让您回家即可享用热水

### 高能效和节能

- 中温保温，内胆水温恒定 55 °C

**PHILIPS**

电热水器  
60L, 储热式 1500W/2500W, 单胆

## 规格

### 基本参数

- 毛重: 22.6 千克
- 电热水器容量: 60 升
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 390\*390\*724 毫米
- 净重: 19.5 千克
- 包装尺寸 (长) \* (宽) \* (高): 488\*448\*887 毫米

### 主要参数

- 额定功率: 2500 瓦
- 控制类型: 电子控制
- 颜色: 白色

- 安装方式: 横式挂墙
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 双管加热
- 燃气种类: 0.8MPa
- 安全阀额定压力: 0.85MPa
- 能效等级: 二级

### 原产地

- 电热水器: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

AWH1205/93

## 产品亮点

### 双管变频加热

1500W 和 2500W 两种功率可选, 消费者可以通过手动调节加热速度, 满足不同的洗浴需求。

### 内胆高温杀菌

内胆温度可加热至 80 °C, 可有效杀死水中 99.9%\* 的微生物细菌。

### 预约洗浴

支持双时间段预约, 让您回家即可享用热水。

### 遥控控制

红外无线遥控, 操作便捷; 背面磁铁设计, 可贴至热水器机身, 不易遗失。

### 中温保温

内胆水温恒定 55 °C, 夏季节节能省电, 减少等待时间。

### 三极断电

一旦发生意外漏电, 迅速切断地线、火线和零线, 从而起到保护的效果。

### 高温保护

当水温高于 90 °C 时即断电保护, 温度恢复自动启动, 防止内胆水温过高造成爆裂并且防止意外烫伤。

### 防干烧保护

当出现电热管无水加热的情况, 热断路器动作, 切断电源。

### 防冻保护

当温度传感器检测到水温低至 5 °C 时, 启动加热棒加热, 达到 40 °C 停止加热, 防止水结冰后, 冻裂内胆。

### 超压保护

内胆设置自动泄压装置, 防止内胆爆裂, 沐浴更安心。



发行日期 2023-04-29

版本: 4.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 99.9% 杀菌率是委托中国家用电器检测所测试得出的。